RENEGADE

uconnect™ 5” Radio Nav

Jeep®

SOMMARIO

PRESENTAZIONE 4
CONSIGLI, COMANDI E INFORMAZIONI GENERALI 5
CONSIGLI 5
DISPOSITIVI MULTIMEDIALI: FILE E FORMATI AUDIO SUPPORTATI .. 5
NOTE SUI MARCHI 6
SORGENTI AUDIO ESTERNE 6
PROTEZIONE ANTIFURTO 6
AGGIORNAMENTI SOFTWARE 7
AGGIORNAMENTO MAPPE 7
ASSISTENZA PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI NAVIGAZIONE 7
IMPIANTO AUDIO 7
ATTIVAZIONE NAVIGAZIONE 8
RICEZIONE GPS (Global Positioning System) 8
AVVISI SUI COPYRIGHT 8
GUIDA RAPIDA 10
COMANDI SUL FRONTALINO 10
TABELLA RIASSUNTIVA COMANDI FRONTALINO 11
COMANDI AL VOLANTE 12
DESCRIZIONE 12
TABELLA RIASSUNTIVA COMANDI AL VOLANTE 13
COMANDI POSIZIONATI DIETRO AL VOLANTE 14
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO SISTEMA 15
MODALITÀ RADIO (TUNER) 15
SELEZIONE MODALITÀ RADIO 15
SELEZIONE BANDA DI FREQUENZA 15
VISUALIZZAZIONI SU DISPLAY 15
SELEZIONE STAZIONE RADIO 16
RICERCA STAZIONE RADIO PRECEDENTE/SUCCESSIVA 16
RICERCA RAPIDA STAZIONE RADIO PRECEDENTE/SUCCESSIVA 16
SINTONIZZAZIONE STAZIONE RADIO AM/FM 16
RADIO DAB 16
IMPOSTAZIONE DELLE PRESELEZIONI 17
AUDIO 17
MODALITÀ MEDIA 19
SELEZIONE SORGENTE AUDIO 19
CAMBIO BRANO (successivo/precedente) 19
AVANZAMENTO RAPIDO/INDIETRO VELOCE BRANI 19
SELEZIONE BRANO (Sfoglia) 19
VISUALIZZAZIONE INFORMAZIONI BRANO 20
RIPRODUZIONE CASUALE BRANI 20
RIPETIZIONE BRANO 20
SUPPORTO Bluetooth® 21
REGISTRAZIONE DI UN DISPOSITIVO AUDIO **Bluetooth®** 21
SUPPORTO USB/IPOD 21
MODALITÀ USB/iPod 22
SUPPORTO AUX 22
MODALITÀ TELEFONO 22
ATTIVAZIONE MODALITÀ TELEFONO 22
FUNZIONI PRINCIPALI 22
VISUALIZZAZIONI SU DISPLAY 23
REGISTRAZIONE DEL TELEFONO CELLULARE 23
MEMORIZZAZIONE NOMI/NUMERI NELLA RUBRICA DEL TELEFONO CELLULARE 24
TRASFERIMENTO DATI TELEFONO (RUBRICA TELEFONICA E CHIAMATE RECENTI) 24
CONNESSIONE/ DISCONNESSIONE DI UN TELEFONO CELLULARE O DISPOSITIVO AUDIO **Bluetooth®** 24
ELIMINAZIONE DI UN TELEFONO CELLULARE O DISPOSITIVO AUDIO **Bluetooth®** 25
IMPOSTAZIONE DI UN TELEFONO CELLULARE O DISPOSITIVO AUDIO **Bluetooth®** COME PREFERITO 25
CANCELLAZIONE DATI TELEFONO (RUBRICA TELEFONICA E CHIAMATE RECENTI) 26
EFFETTUARE UNA CHIAMATA 26
GESTIONE DI UNA CHIAMATA IN ARRIVO 26
EFFETTUARE UNA SECONDA CHIAMATA 27

GESTIONE DI DUE CHIAMATE TELEFONICHE 27
TERMINARE UNA CHIAMATA 27
RICOMPONI 27
CONTINUAZIONE DI UNA CHIAMATA 27
ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE MICROFONO 28
TRASFERIMENTO DI CHIAMATA ... 28
LETTORE MESSAGGI SMS 28
OPZIONI MESSAGGI SMS 28
MODALITÀ "MORE" 29
TEMPERATURA ESTERNA 29
OROLOGIO 29
BUSSOLA 29
IMPOSTAZIONI 29
IMPOSTAZIONI 29
PIANIFICAZIONE DI UN PERCORSO 35
AVVISO LEGALE/SICUREZZA 35
PIANIFICAZIONE DI UN PERCORSO 35
RIEPILOGO PERCORSO 36
PERCORSI ALTERNATIVI 37
SELEZIONE DI UN TIPO DI PERCORSO 37
UTILIZZO DEGLI ORARI DI ARRIVO 37
OPZIONI DEL MENU NAVIGAZIONE 38
PIANIFICAZIONE ANTICIPATA DI UN PERCORSO 38
VISUALIZZAZIONE DI INFORMAZIONI SUL PERCORSO .. 39
VISUALIZZAZIONE DI GUIDA 40
INFORMAZIONI SULLA VISUALIZZAZIONE DI GUIDA 40
VISUALIZZAZIONE DI GUIDA 40
SIMBOLI DELLA VISUALIZZAZIONE DI GUIDA 41
IMPOSTAZIONI DI RIPIANIFICAZIONE 41
INDICATORE DI CORSIA AVANZATO 42
INFORMAZIONI SULL'INDICATORE DI CORSIA 42
UTILIZZO DELL'INDICATORE DI CORSIA 42
VISUALIZZA MAPPA 42
INFORMAZIONI SULLA VISUALIZZAZIONE DELLA MAPPA 42
VISUALIZZA MAPPA 43
OPZIONI 43
MODIFICA DEL PERCORSO 44
EFFETTUARE MODIFICHE AL PERCORSO 44
MENU CAMBIA PERCORSO 44
INFORMAZIONI SUI PUNTI DI PASSAGGIO 45
AGGIUNTA AL PERCORSO DEL PRIMO PUNTO DI PASSAGGIO 45
AGGIUNTA AL PERCORSO DI ALTRI PUNTI DI PASSAGGIO 46
MODIFICA DELL'ORDINE DEI PUNTI DI PASSAGGIO 46
ELIMINAZIONE DI UN PUNTO DI PASSAGGIO 47
RIATTIVAZIONE DI UN PUNTO DI PASSAGGIO 47
IMPOSTAZIONI 47
INFORMAZIONI SULLE IMPOSTAZIONI 47
IMPOSTAZIONI 2D/3D 47
IMPOSTAZIONI AVANZATE 48
SIMBOLO AUTO 48
PREFERITI 48
STATO GPS 48
POSIZIONE BASE 49
TASTIERA 49
CREA MENU PERSONALE 49
GESTISCI PDI 49
COLORI MAPPA 50
IO E LA MIA NAVIGAZIONE 50
RIPRISTINA IMPOSTAZIONI ORIGINALI 50
PIANIFICAZIONE PERCORSI 50
IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA 51
MOSTRA PDI SULLA MAPPA 51
BARRA DI STATO 51
CAMBIA MAPPA 52
DISATTIVA/ATTIVA GUIDA VOCALE 52
UNITÀ 52
UTILIZZA VERSIONE NOTTURNA/DIURNA 52
VOCI 52
AVVIO 53
AGGIORNAMENTI DI NAVIGAZIONE 53
PUNTI DI INTERESSE 53
INFORMAZIONI SUI PUNTI DI INTERESSE 53
CREAZIONE DI PUNTI DI INTERESSE 53
UTILIZZO DEI PUNTI DI INTERESSE PER LA PIANIFICAZIONE DEI PERCORSI ... 54
VISUALIZZAZIONE DEI PUNTI DI INTERESSE SULLA MAPPA 55

IMPOSTAZIONE DI AVVISI RELATIVI AI PUNTI DI INTERESSE 55
GESTIONE DEI PUNTI DI INTERESSE 55
AIUTO 56
INFORMAZIONI SU COME OTTENERE AIUTO 56
UTILIZZO DI AIUTO PER TELEFONARE AD UN SERVIZIO LOCALE 57
OPZIONI DEL MENU AIUTO 57
PREFERITI 57
INFORMAZIONI SUI PREFERITI 57
UTILIZZO DI UN PREFERITO 58
MODIFICA IL NOME DI UN PREFERITO 58
ELIMINAZIONE DI UN PREFERITO 58
TRAFFICO 58
INFORMAZIONI SU RDS-TMC 58
USO DELLE INFORMAZIONI SUL TRAFFICO 58
SCELTA DEL PERCORSO PIÙ VELOCE 59
RIDURRE AL MINIMO I RALLENTAMENTI 59
SEMPLIFICARE IL VIAGGIO VERSO IL LAVORO 60
RICEZIONE MAGGIORI INFORMAZIONI SU UN PROBLEMA DI TRAFFICO 61
CONTROLLO DEGLI INCIDENTI PRESENTI NELLA PROPRIA ZONA 61
MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI TRAFFICO 61
INCIDENTI 62
MENU TRAFFICO 62
AUTOVELOX 63
INFORMAZIONI SUGLI AUTOVELOX 63
AVVISI AUTOVELOX 63
CAMBIARE LE MODALITÀ DEGLI AVVISI 63
SIMBOLI DEGLI AUTOVELOX 63
PULSANTE SEGNALAZIONE 64
SEGNALAZIONE DI UN NUOVO AUTOVELOX DURANTE IL VIAGGIO 64
SEGNALAZIONE DI UN NUOVO AUTOVELOX IN UN SECONDO MOMENTO 64
SEGNALAZIONE DI AVVISI AUTOVELOX NON PIÙ PRESENTI 65
TIPI DI AUTOVELOX FISSI SEGNALABILI 65
AVVISI RELATIVI AI DISPOSITIVI PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITÀ MEDIA 65
MENU AUTOVELOX 66
AGGIORNAMENTO MAPPA 66
AGGIORNAMENTO DELLA MAPPA DEL SISTEMA 66
PREPAZIONE DI UN DISPOSITIVO USB 66
INSTALLAZIONE TomTom HOME 67
SCARICARE LA MAPPA 68
INSTALLAZIONE DELLA MAPPA 69
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 69
COMANDI VOCALI 70
INFORMAZIONI SUI COMANDI VOCALI TomTom 70
REGOLAZIONE LIVELLO DEL VOLUME 70
USO DEI COMANDI VOCALI TomTom 70
USO DEI COMANDI AL VOLANTE PER ATTIVARE I COMANDI VOCALI 71
STATO DELLA SESSIONE VOCALE 71
SCELTA MULTIPLA 72
COMANDI VOCALI GLOBALI 73
COMANDI VOCALI TELEFONO 74
COMANDI VOCALI RADIO AM/FM/DAB 80
COMANDI VOCALI MEDIA 82
COMANDI VOCALI NAVIGAZIONE 85
ELENCO NUMERI SERVIZIO CLIENTI 86

PRESENTAZIONE

La vettura è dotata di un sistema infotelematico progettato secondo le caratteristiche specifiche dell'abitacolo e con un design personalizzato che si integra con lo stile della plancia.

Il sistema è installato in posizione ergonomica per il guidatore e il passeggero e la grafica presente sul frontalino permette una rapida individuazione dei comandi che ne facilita l'impiego.

Per aumentare la sicurezza contro i furti il sistema è dotato di un sistema di protezione che ne permette l'utilizzo solo sulla vettura sul quale è stato originariamente montato.

Di seguito sono riportate le istruzioni d'uso, che consigliamo di leggere attentamente e di tenere sempre a portata di mano (ad es. nel cassetto portaoggetti).

Buona lettura, dunque, e buon viaggio!

CONSIGLI, COMANDI E INFORMAZIONI GENERALI

CONSIGLI

Sicurezza stradale

Imparare ad usare le varie funzioni del sistema prima di mettersi alla guida.

Leggere attentamente le istruzioni e le modalità di utilizzo del sistema prima di mettersi alla guida.

⚠ 1) 2)

Condizioni di ricezione

Le condizioni di ricezione variano costantemente durante la guida. La ricezione può essere disturbata dalla presenza di montagne, edifici o ponti in particolar modo quando si è lontani dal trasmettitore dell'emittente ascoltata.

AVVERTENZA Durante la ricezione di informazioni sul traffico può verificarsi un aumento del volume rispetto alla normale riproduzione.

Cura e manutenzione

Osservare le seguenti precauzioni per garantire la piena efficienza funzionale del sistema:

1) 2)

- ❒ evitare di urtare il trasparente del display con oggetti appuntiti o rigidi che potrebbero danneggiarne la superificie; durante la pulizia, utilizzando un panno morbido asciutto ed antistatico, non esercitare pressione.
- ❒ non utilizzare alcool, benzine e loro derivati per la pulizia del trasparente del display.
- ❒ evitare che eventuali liquidi penetrino all'interno del sistema: potrebbero danneggiarlo in modo irreparabile.

Avvertenze

In caso di anomalia il sistema deve essere controllato e riparato esclusivamente dalla Rete Assistenziale Jeep.

In caso di temperature particolarmente basse il display potrebbe raggiungere la luminosità ottimale dopo un certo periodo di funzionamento.

In caso di sosta prolungata della vettura con elevata temperatura esterna il sistema potrebbe entrare in "autoprotezione termica", sospendendo il funzionamento sino a quando la temperatura della radio non scende a livelli accettabili.

DISPOSITIVI MULTIMEDIALI: FILE E FORMATI AUDIO SUPPORTATI

Il sistema è in grado di riprodurre, per le sorgenti USB, i file con le seguenti estensioni e formati:

- ❒ .MP3 (32 – 320Kbps);
- ❒ .WAV;
- ❒ .WMA (5 – 320Kbps) mono e stereo;
- ❒ .AAC (8 – 96KHz) mono e stereo;
- ❒ .M4A (8 – 96KHz) mono e stereo;
- ❒ .M4B (8 – 96KHz) mono e stereo;
- ❒ .MP4 (8 – 96KHz) mono e stereo.

Il sistema è inoltre in grado di riprodurre, per tutte le sorgenti USB, i seguenti formati di Playlist:

- ❒ .M3U
- ❒ .WPL

Il sistema è in grado di riprodurre, per i dispositivi iPod e quelli che supportano i protocolli MTP (Media Transfer Protocol), tutte le estensioni ed i formati di file e playlist supportati dal dispositivo stesso.

NOTA È indifferente se i suffissi sono stati scritti in maiuscolo piuttosto che in minuscolo.

NOTA È consigliato caricare solo ed esclusivamente file musicali non protetti e con estensioni supportate. La presenza sul supporto audio esterno di altri formati (ad esempio .exe .cab .inf etc.) potrebbe provocare problemi durante la riproduzione.

NOTE SUI MARCHI

iPod, iTunes, iPhone sono marchi registrati di Apple Inc.

Tutti gli altri marchi di fabbrica sono proprietà appartenenti ai rispettivi proprietari.

Made for iPod

Works with iPhone

Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo e della sua conformità con gli standard normativi e di sicurezza.

ARD ASSOCIAZIONE PER LA RADIOFONIA DIGITALE IN ITALIA

LA RADIO DIGITALE DA ASCOLTARE

La funzionalità Radio Digitale DAB/DAB+/DMB è stata certificata in conformità alle specifiche del Bollino bianco "ARD", per la Classe A - Servizi Audio. ARD è un marchio di proprietà di Associazione per la Radiofonia Digitale in Italia.

SORGENTI AUDIO ESTERNE

Sulla vettura è possibile utilizzare altri dispositivi elettronici (ad esempio iPod, PDA, ecc...).

Alcuni di essi possono tuttavia provocare interferenze elettromagnetiche. Se si nota un peggioramento delle prestazioni del sistema scollegare tali dispositivi.

NOTA Il sistema supporta solamente dispositivi USB formattati FAT32. Il sistema non supporta dispositivi con capacità superiore a 64 GB.

NOTA Il sistema non supporta HUB USB connessi alla porta USB della vettura. Collegare il proprio dispositivo multimediale direttamente alla porta USB, utilizzando se necessario il cavo di connessione specifico per il dispositivo stesso.

PROTEZIONE ANTIFURTO

Il sistema è dotato di una protezione antifurto basata sullo scambio di informazioni con la centralina elettronica (Body Computer) presente sulla vettura.

Ciò garantisce la massima sicurezza ed evita l'inserimento del codice segreto in seguito ad ogni scollegamento dell'alimentazione elettrica.

Se il controllo ha esito positivo il sistema inizierà a funzionare, mentre se i codici di confronto non sono uguali oppure se la centralina elettronica (Body Computer) viene sostituita il sistema segnalerà la necessità di inserire il codice segreto secondo la procedura riportata nel paragrafo seguente.

Inserimento del codice segreto

All'accensione del sistema, in caso di richiesta del codice, sul display appare la scritta "Inserire codice antifurto" seguita dalla videata raffigurante la tastiera grafica numerica per l'immissione del codice segreto.

Il codice segreto è composto da quattro cifre da 0 a 9: per inserire le cifre del codice ruotare la manopola destra BROWSE/ENTER (8-fig. 1) e premere per confermare.

Dopo l'inserimento della quarta cifra il sistema inizia a funzionare.

Se viene inserito un codice errato il sistema visualizza la scritta "Codice non corretto" per segnalare la necessità di inserire il codice corretto.

Terminati i 3 tentativi disponibili per l'inserimento del codice il sistema visualizzerà la scritta "Codice non corretto. Radio bloccata. Attendere 30 minuti". Dopo la scomparsa della scritta è possibile iniziare nuovamente la procedura di inserimento del codice.

Passaporto radio

È il documento che certifica il possesso del sistema. Sul passaporto radio sono riportati il modello del sistema, il numero di serie ed il codice segreto.

In caso di smarrimento del passaporto radio rivolgersi alla Rete Assistenziale Jeep portando con sé un documento di identità e i documenti identificativi di possesso della vettura.

AVVERTENZA Conservare con cura il passaporto radio per fornire i dati relativi alle autorità competenti in caso di furto.

AGGIORNAMENTI SOFTWARE

Quando saranno disponibili software di aggiornamento del sistema **Uconnect**™ sarà possibile effettuare l'aggiornamento rivolgendosi alla Rete Assistenziale Jeep.

AGGIORNAMENTO MAPPE

Per effettuare l'aggiornamento della mappa vedere quanto descritto al capitolo "Aggiornamento mappa" nella presente pubblicazione.

ASSISTENZA PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI NAVIGAZIONE

Per visualizzare ulteriori informazioni collegarsi al sito www.tomtom.com/support.

IMPIANTO AUDIO

Impianto audio livello base

N°4 altoparlanti Full Range (2 anteriori, 2 posteriori)

Impianto audio livello intermedio

N°6 altoparlanti:

- ❒ N°4 altoparlanti Full Range (2 anteriori, 2 posteriori)
- ❒ N°2 tweeter anteriori

Impianto audio HI-FI
(ove presente)

N°9 altoparlanti:

- ❒ N°2 tweeter anteriori
- ❒ N°4 altoparlanti Midwoofer (2 anteriori, 2 posteriori)
- ❒ N°2 tweeter porte posteriori
- ❒ N°1 Bass Box ubicato sul lato destro del bagagliaio, con relativo amplificatore sul lato sinistro

ATTIVAZIONE NAVIGAZIONE

Per attivare la navigazione premere il tasto NAV sul frontalino.

RICEZIONE GPS (Global Positioning System)

Il GPS è un sistema satellitare che fornisce informazioni sull'ora e sulla posizione in tutto il mondo. Il sistema GPS è controllato esclusivamente dal governo degli Stati Uniti d'America, unico responsabile della disponibilità e accuratezza dello stesso.

Il funzionamento di questo sistema di navigazione può essere influenzato da eventuali modifiche apportate alla disponibilità e alla precisione del GPS o da condizioni ambientali specifiche.

Quando la navigazione viene avviata per la prima volta, il sistema potrebbe richiedere alcuni minuti per determinare la posizione GPS e visualizzare la posizione corrente sulla mappa. In futuro la posizione verrà trovata molto più rapidamente (solitamente saranno necessari pochi secondi).

La presenza di edifici di grandi dimensioni o simili può talvolta interferire con la ricezione del segnale GPS.

AVVISI SUI COPYRIGHT

© 2013 TomTom. Tutti i diritti riservati. TomTom e il logo delle "due mani" sono marchi registrati di proprietà di TomTom N.V. o di una delle sue filiali

© 2013 TomTom. Tutti i diritti riservati. Questo materiale è proprietario e coperto da copyright e/o la protezione sui diritti di database e/o altri diritti sulla proprietà intellettuale di TomTom o dei suoi fornitori. L'utilizzo di questo materiale è soggetto ai termini di un contratto di licenza. Qualunque copia o divulgazione non autorizzata di questo materiale è perseguibile civilmente e penalmente.

Include dati Ordnance Survey © Crown - Diritto di database e copyright 2013 Include dati Royal Mail © Royal Mail - Diritto di database e copyright 2013 Data Source © 2013 TomTom Tutti i diritti riservati.

Il software incluso in questo prodotto è protetto da copyright e ne viene autorizzato l'utilizzo secondo la licenza GPL. Una copia della licenza è disponibile nella sezione Licenza. Una volta spedito il prodotto, è possibile richiedere il relativo codice sorgente entro tre anni. Per ulteriori informazioni visitare la pagina tomtom.com/gpl oppure contattare il servizio di assistenza clienti TomTom più vicino dal sito tomtom.com/support. Su richiesta verrà inviato un CD con il codice sorgente corrispondente.

Linotype, Frutiger e Univers sono marchi di Linotype GmbH registrati presso l'U.S. Patent and Trademark Office e possono essere registrati in determinate giurisdizioni. MHei è un marchio di The Monotype Corporation e può essere registrato in determinate giurisdizioni.

ATTENZIONE

1) *Seguire le precauzioni di sicurezza di seguito riportate: in caso contrario potrebbero provocare lesioni alle persone oppure danni al sistema.*
2) *Un volume troppo alto può rappresentare un pericolo. Regolare il volume in modo da essere sempre in grado di avvertire i rumori dell'ambiente circostante (ad es. clacson, autoambulanze, veicoli della polizia, ecc.).*

AVVERTENZA

1) *Pulire il frontalino ed il display solo con un panno morbido, pulito, asciutto ed antistatico. I prodotti detergenti e per lucidare potrebbero danneggiarne la superficie. Non usare alcool o prodotti simili per pulire la mostrina o il display.*
2) *Non utilizzare il display come base per supporti a ventosa oppure adesivi per navigatori esterni oppure dispositivi smartphone o simili.*

COMANDI SUL FRONTALINO

J0A0308

TABELLA RIASSUNTIVA COMANDI FRONTALINO

Tasto	Funzioni	Modalità
1 – PHONE	Visualizzazione dati Telefono	Pressione breve tasto
2 – MEDIA	Selezione sorgente: USB/iPod oppure AUX	Pressione breve tasto
3 – RADIO	Accesso alla modalità Radio	Pressione breve tasto
4 – ON/OFF	Accensione/spegnimento display	Pressione breve tasto
5 – NAV	Accesso al menu di Navigazione	Pressione breve tasto
6 – MORE	Accesso alle funzioni aggiuntive: visualizzazione ora, Temperatura esterna, Impostazioni, Bussola	Pressione breve tasto
7 – BROWSE ENTER	Scorrimento elenco oppure sintonizzazione di una stazione Radio oppure seleziona traccia precedente/successiva	Rotazione oraria/antioraria della manopola
	Conferma opzione visualizzata sul display	Pressione breve tasto
8 – ⮌	Uscita dalla selezione/ritorno alla schermata precedente	Pressione breve tasto
9 – 🔇	Attivazione/disattivazione volume (Mute/Pausa)	Pressione breve tasto
10 – VOLUME ⏻	Accensione	Pressione breve tasto
	Spegnimento	Pressione breve tasto
	Regolazione volume	Rotazione sinistra/destra manopola

COMANDI AL VOLANTE

(ove presenti)

DESCRIZIONE

Sul volante sono presenti i comandi delle funzioni principali del sistema, che ne permettono un controllo più agevole.

L'attivazione della funzione scelta viene comandata, in alcuni casi, dalla durata della pressione esercitata (pressione breve o prolungata), come riportato nella tabella di pagina seguente.



2 J0A0004

TABELLA RIASSUNTIVA COMANDI AL VOLANTE

Tasto	Interazione
	❒ Accettazione della chiamata telefonica in arrivo ❒ Accettazione della seconda chiamata in arrivo e messa in attesa della chiamata attiva ❒ Attivazione del riconoscimento vocale per la funzione Telefono ❒ Interruzione del messaggio vocale, in modo da impartire un nuovo comando vocale ❒ Interruzione del riconoscimento vocale ❒ Interazione con le funzioni Radio, Media e Navigazione
	❒ Attivazione del riconoscimento vocale ❒ Interruzione del messaggio vocale, in modo da impartire un nuovo comando vocale ❒ Interruzione del riconoscimento vocale
	❒ Rifiuto della chiamata telefonica in arrivo ❒ Chiusura della chiamata telefonica in corso

COMANDI POSIZIONATI DIETRO AL VOLANTE

Tasti fig. 2	Interazione
Tasto A (lato sinistro volante)	
Tasto superiore	❒ *Pressione breve tasto*: ricerca stazione radio successiva oppure selezione brano successivo USB/iPod. ❒ *Pressione prolungata tasto*: scansione delle frequenze superiori fino al rilascio/avanzamento rapido traccia USB/iPod.
Tasto centrale	Ad ogni pressione avanza tra le sorgenti AM, FM, USB/iPod, AUX. Solo le sorgenti disponibili saranno selezionate.
Tasto inferiore	❒ *Pressione breve tasto*: ricerca stazione radio precedente oppure selezione brano successivo USB/iPod. ❒ *Pressione prolungata tasto*: scansione delle frequenze inferiori fino al rilascio/avanzamento rapido traccia USB/iPod.
Tasto B (lato destro volante)	
Tasto superiore	**Aumento volume** ❒ *Pressione breve tasto*: aumento singolo del volume ❒ *Pressione prolungata tasto*: aumento veloce del volume
Tasto centrale	Attivazione/disattivazione funzione Mute
Tasto inferiore	**Diminuzione volume** ❒ *Pressione breve tasto*: diminuzione singola del volume ❒ *Pressione prolungata tasto*: diminuzione veloce del volume

ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO SISTEMA

MODALITÀ RADIO (TUNER)

Il sistema si accende/spegne premendo il tasto/manopola ⏻ (ON/OFF) (10-fig. 1).

Il comando di regolazione elettronica del volume ruota continuamente (360°) in entrambe le direzioni, senza posizioni di arresto.

Ruotare il tasto/manopola in senso orario per aumentare il volume oppure in senso antiorario per diminuirlo.

Il sistema è dotato dei seguenti sintonizzatori: AM, FM e DAB (ove presente).

SELEZIONE MODALITÀ RADIO

Per attivare la modalità Radio premere il tasto RADIO (3-fig. 1) sul frontalino.

Le diverse modalità di sintonizzazione possono essere selezionate toccando il relativo pulsante grafico sul display (vedere fig. 3).

Ciascuna modalità di sintonizzazione può avere un gruppo specifico di preselezioni.

3 F0Y1001

SELEZIONE BANDA DI FREQUENZA

Premere brevemente il pulsante grafico "AM/FM" per passare dalla banda AM a quella FM e viceversa.

Se previsto il sintonizzatore DAB, premere brevemente i pulsanti grafici "AM/FM", "AM/DAB", "FM/DAB" per accedere alla selezione della banda desiderata.

VISUALIZZAZIONI SU DISPLAY

Una volta selezionata la stazione radio desiderata sul display (vedere fig. 4) verranno visualizzate le seguenti informazioni:

Nella parte superiore: visualizzazione elenco stazioni radio memorizzate (preset) viene evidenziata la stazione attualmente in ascolto.

4 F0Y1000

Nella parte centrale: visualizzazione nome della stazione radio in ascolto e pulsanti grafici per selezione stazione radio precedente o successiva.

Nella parte inferiore: visualizzazione dei seguenti pulsanti grafici:

- ❒ "Sfoglia": lista delle stazioni radio disponibili;
- ❒ "AM/FM", "AM/DAB", "FM/DAB": selezione banda di frequenza desiderata (pulsante grafico riconfigurabile a seconda della banda selezionata: AM,FM o DAB);
- ❒ "Sinton." : sintonizzazione manuale della stazione radio (non disponibile per radio DAB);
- ❒ "Info": informazioni aggiuntive sulla sorgente in ascolto;
- ❒ "Audio": accesso alla videata "Impostazioni Audio".

SELEZIONE STAZIONE RADIO

Per effettuare la ricerca della stazione radio desiderata premere i pulsanti grafici ⏮ oppure ⏭ sul display oppure agire sui comandi al volante.

RICERCA STAZIONE RADIO PRECEDENTE/ SUCCESSIVA

Premere brevemente i pulsanti grafici ⏮ oppure ⏭ sul display: al rilascio del pulsante viene visualizzata la stazione radio precedente o successiva.

Durante la funzione di ricerca avanti, se il sistema raggiunge la stazione iniziale dopo aver percorso l'intera banda, si arresterà automaticamente sulla stazione da dove è iniziata la ricerca.

RICERCA RAPIDA STAZIONE RADIO PRECEDENTE/ SUCCESSIVA

Mantenere premuti i pulsanti grafici ⏮ oppure ⏭ sul display per effettuare la ricerca rapida: al rilascio del pulsante viene fatta ascoltare la prima stazione radio sintonizzabile.

SINTONIZZAZIONE STAZIONE RADIO AM/FM

Mediante il pulsante grafico "Sinton." è possibile selezionare direttamente una stazione radio.

Premere il pulsante grafico "Sinton." sul display e successivamente selezionare il primo numero della stazione radio desiderata (vedere fig. 5).

5 F0Y1070

La tastiera grafica del display permette di digitare la sola cifra in corrispondenza della stazione.

In questa modalità i pulsanti grafici **+** e **–** permettono la regolazione fine della frequenza sintonizzata.

Per cancellare un numero errato (e ridigitare il numero di stazione corretto) premere il pulsante grafico ⌫ (Cancella).

Dopo aver digitato l'ultima cifra della stazione la videata "Sintonizza" viene disattivata ed il sistema si sintonizza automaticamente sulla stazione selezionata (il numero della stazione radio viene visualizzato nella casella di testo "Sinton.").

La videata scomparirà automaticamente dopo 5 secondi oppure manualmente premendo i pulsanti grafici "OK" oppure ⌫ (Cancella).

Selezione incompleta stazione radio ("OK")

Premere il pulsante grafico "OK" sul display per sintonizzare la stazione radio selezionata e chiudere la videata "Sinton. diretta" (sintonizzazione manuale).

Uscita dalla videata "Sinton. diretta"

Premere il pulsante grafico "Esci" oppure "Radio" sul display per tornare alla videta principale del sistema.

RADIO DAB
(ove presente)

Una volta selezionata la modalità radio DAB sul display verranno visualizzate le informazioni relative alla stazione in ascolto (vedere fig. 6) e saranno disponibili le seguenti funzionalità:

6 F0Y1020

Selezione della stazione radio precedente/ successiva tramite:

❒ rotazione del tasto/manopola BROWSE ENTER (7-fig. 1);

❒ pressione breve dei pulsanti grafici ⏮ oppure ⏭ sul display;

❒ pressione sui comandi al volante ⏮ oppure ⏭.

La pressione prolungata dei pulsanti grafici ⏮ oppure ⏭ attiva lo scorrimento veloce dell'elenco delle stazioni.

Il pulsante grafico "Sfoglia" permette di visualizzare:

❒ l'elenco di tutte le stazioni DAB;

❒ l'elenco delle stazioni filtrate per "Generi";

❒ l'elenco delle stazioni filtrate per "Ensembles" (gruppo di broadcast).

All'interno di ogni lista il pulsante grafico "ABC" permette di saltare alla lettera desiderata lungo la lista.

NOTA Per le lingue non supportate dal sistema che presentano caratteri speciali (ad es. greco) la tastiera non è disponibile. In questi casi la funzionalità sopra indicata risulterà limitata.

Il pulsante grafico "Aggiorn." richiede l'aggiornamento della lista delle stazioni radio DAB: tale aggiornamento può durare da alcuni secondi fino a circa due minuti.

IMPOSTAZIONE DELLE PRESELEZIONI

Le preselezioni sono disponibili in tutte le modalità del sistema e vengono attivate toccando uno dei pulsanti grafici di preselezione ubicati sulla parte superiore del display.

Se si è sintonizzati su una stazione radio che si desidera memorizzare, premere e tenere premuto il pulsante grafico corrispondente al preset desiderato o fin quando non viene emessa una segnalazione acustica di conferma.

Il sistema può memorizzare fino a 12 stazioni radio in ciascuna modalità: sulla parte superiore del display vengono visualizzate 3 stazioni radio.

Premere il pulsante grafico "Tutto" sul display per visualizzare tutte le stazioni radio memorizzate nella banda di frequenza selezionata.

AUDIO

Per accedere al menu "Audio" premere il pulsante grafico "Audio".

Tramite il menu "Audio" è possibile effettuare le seguenti regolazioni:

❒ "Equalizzatore" (ove presente);

❒ "Balance/Fader" (regolazione del bilanciamento destra/sinistra e anteriore/posteriore del suono);

❒ "Volume/Velocità" (escluse versioni con impianto HI-FI) controllo automatico del volume in funzione della velocità;

❒ "Loudness" (ove presente);

❒ "Auto-On Radio".

Per uscire dal menu "Audio" premere il pulsante grafico ⌫ .

Equalizzatore
(ove presente)

Selezionare l'opzione "Equalizzatore" sul display per regolare i toni bassi, medi e alti.

Successivamente utilizzare i pulsanti grafici "+" oppure "–" per effettuare le impostazioni desiderate (vedere fig. 7).



7 F0Y1002

Una volta terminate le regolazioni premere il pulsante grafico ⬅ /Fatto per tornare al menu "Audio".

Balance/Fader

Premere il pulsante grafico "Balance/ Fader" per regolare il bilanciamento del suono proveniente dagli altoparlanti dei posti anteriori e posteriori.

Premere i pulsanti grafici ▲ oppure ▼ per regolare il bilanciamento degli altoparlanti anteriori o posteriori (vedere fig. 8).

8 F0Y1003

Premere i pulsanti grafici ◀ oppure ▶ per regolare il bilanciamento degli altoparlanti sul lato sinistro o destro.

È inoltre possibile effettuare la regolazione spostando il simbolo 🔊 in alto/basso/sinistra/destra agendo direttamente sulla parte destra del display.

Premere invece il pulsante grafico centrale "C" per bilanciare le regolazioni.

Una volta terminate le regolazioni premere il pulsante grafico ⬅ /Fatto per tornare al menu "Audio".

Volume/Velocità

Premere il pulsante grafico "Volume/ Velocità" per effettuare la regolazione desiderata tra "Off" (spento) e "1, 2 oppure 3".

L'opzione selezionata viene evidenziata sul display (vedere fig. 9).

9 F0Y1004

Selezionando "1, 2 oppure 3" il volume della radio aumenta in modo proporzionale alla scelta effettuata.

Una volta terminate le regolazioni premere il pulsante grafico ⬅ /Fatto per tornare al menu "Audio".

Loudness
(ove presente)

Permette l'attivazione/disattivazione della funzione "Loudness", che migliora la qualità dell'audio a bassi volumi.

Auto-On Radio

Permette di selezionare il comportamento della radio al posizionamento del dispositivo di avviamento in MAR.

È possibile scegliere tra radio accesa, radio spenta oppure ripristino dello stato attivo all'ultimo posizionamento del dispositivo di avviamento in STOP.

MODALITÀ MEDIA

SELEZIONE SORGENTE AUDIO

Nel presente capitolo sono descritte le modalità di interazione relative al funzionamento **Bluetooth®**, AUX, USB/iPod.

Premere il pulsante grafico "Suppor." per selezionare la sorgente audio desiderata tra quelle disponibili: AUX, USB 1/iPod1, USB 2/iPod2 oppure **Bluetooth®** fig. 10.

NOTA La sorgente audio USB 2/iPod2 è disponibile solo su alcune versioni.

I0 J0A2009

CAMBIO BRANO (successivo/ precedente)

Premere brevemente il pulsante grafico ▶▶| oppure ruotare in senso orario il tasto/manopola BROWSE ENTER (7-fig. 1) per riprodurre il brano successivo oppure premere brevemente il pulsante grafico |◀◀ oppure ruotare in senso antiorario il tasto/manopola BROWSE ENTER per tornare all'inizio del brano selezionato o per tornare all'inzio del brano precedente se la riproduzione del brano è iniziata da meno di 8 secondi.

AVANZAMENTO RAPIDO/INDIETRO VELOCE BRANI

Premere e mantenere premuto il pulsante grafico ▶▶| per far avanzare ad alta velocità il brano selezionato oppure mantenere premuto il pulsante grafico |◀◀ per far tornare indietro rapidamente il brano.

L'avanzamento rapido/indietro veloce si interrompe una volta rilasciato il pulsante grafico o al raggiungimento del brano precedente/successivo.

SELEZIONE BRANO (Sfoglia)

Questa funzione consente di sfogliare e selezionare i brani presenti sul dispositivo attivo.

Su un dispositivo USB/iPod è possibile sfogliare anche l'elenco degli artisti, dei generi musicali e degli album presenti sul dispositivo stesso, a seconda delle informazioni registrate sui brani stessi.

All'interno di ogni lista il pulsante grafico "ABC" permette di saltare alla lettera desiderata lungo la lista.

NOTA Questo pulsante può risultare disabilitato per alcuni dispositivi **Apple**®.

NOTA Per le lingue non supportate dal sistema che presentano caratteri speciali (ad es. greco) la tastiera non è disponibile. In questi casi la funzionalità sopra indicata risulterà limitata.

NOTA Il pulsante grafico "Sfoglia" non consente alcuna operazione su un dispositivo AUX.

Premere il pulsante grafico "Sfoglia" per attivare questa funzione sulla sorgente in riproduzione.

Ruotare il tasto/manopola BROWSE ENTER (7-fig. 1) per selezionare la categoria desiderata e successivamente premere il tasto/manopola stesso per confermare la selezione.

Premere il pulsante grafico "X" se si desidera annullare la funzione.

NOTA Il tempo di indicizzazione di un dispositivo USB può variare in base al supporto inserito (in alcuni casi può durare qualche minuto).

VISUALIZZAZIONE INFORMAZIONI BRANO

Premere il pulsante grafico "Info" per visualizzare sul display le informazioni del brano in ascolto per dispositivi che supportano la funzionalità.

Premere il pulsante grafico "X" per uscire dalla videata.

RIPRODUZIONE CASUALE BRANI

Premere il pulsante grafico ">" e successivamente il pulsante grafico "Shuffle" (Riproduzione casuale) per riprodurre in ordine casuale i brani presenti sul dispositivo USB/iPod oppure **Bluetooth**®.

Premere il pulsante grafico "Shuffle" una seconda volta per disattivare la funzione.

RIPETIZIONE BRANO

Premere il pulsante grafico ">" e successivamente il pulsante grafico "Ripeti" per attivare la funzione.

Premere il pulsante grafico "Ripeti" una seconda volta per disattivare la funzione.

SUPPORTO Bluetooth®

La modalità viene attivata registrando al sistema un dispositivo **Bluetooth**® contenente brani musicali.

REGISTRAZIONE DI UN DISPOSITIVO AUDIO Bluetooth®

Per registrare un dispositivo audio **Bluetooth**® procedere come segue:

- ❒ attivare la funzionalità **Bluetooth**® sul dispositivo;
- ❒ premere il tasto MEDIA (2-fig. 1) sul frontalino;
- ❒ in caso di sorgente "Media" attiva, premere il pulsante grafico "Suppor.";
- ❒ scegliere il supporto Media **Bluetooth**®;
- ❒ premere il pulsante grafico "Agg. Dispos.";
- ❒ cercare **Uconnect**™ sul dispositivo audio **Bluetooth**® (durante la fase di registrazione sul display appare una videata che indica lo stato di avanzamento dell'operazione);
- ❒ quando il dispositivo audio lo richiede inserire il codice PIN visualizzato sul display del sistema o confermare sul dispositivo il PIN visualizzato;
- ❒ quando la procedura di registrazione è terminata con successo sul display appare una videata. Selezionando "Si" alla domanda il dispositivo audio **Bluetooth**® verrà registrato come preferito (il dispositivo avrà la priorità sugli altri che verranno registrati successivamente). Se si seleziona "No" la priorità viene determinata in base all'ordine in cui è stato connesso. L'ultimo dispositivo connesso avrà la priorità più alta;
- ❒ la registrazione di un dispositivo audio può avvenire anche premendo il tasto PHONE (1-fig. 1) sul frontalino e selezionando l'opzione "Impost." oppure, dal menu "Impostazioni" selezionare l'opzione "Telefono/Bluetooth".

AVVERTENZA Qualora si perdesse la connessione **Bluetooth**® tra telefono cellulare e sistema consultare il libretto di istruzioni del telefono cellulare.

SUPPORTO USB/iPod

MODALITÀ USB/iPod

Per attivare la modalità USB/iPod inserire un apposito dispositivo (USB oppure iPod) all'interno della porta USB ubicata sul tunnel centrale fig. 11.



J0A0304



12 J0A0305

Su alcune versioni è presente una seconda porta USB, ubicata all'interno del bracciolo anteriore fig. 12.

Inserendo un dispositivo USB/iPod con sistema acceso, questo inizia a riprodurre i brani presenti sul dispositivo.

SUPPORTO AUX

Per attivare la modalità AUX inserire un apposito dispositivo all'interno della presa AUX presente sulla vettura.

Inserendo un dispositivo con presa uscita AUX, il sistema inizia a riprodurre la sorgente AUX collegata qualora la stessa sia già in riproduzione.

Regolare il volume mediante il tasto/manopola ⏻ (10-fig. 1) sul frontalino oppure mediante il comando di regolazione volume del dispositivo collegato.

Per quanto riguarda la funzione "Selezione sorgente audio" vedere quanto descritto al capitolo "Modalità Media".

AVVERTENZE

Le funzioni del dispositivo collegato alla presa AUX sono gestite direttamente dal dispositivo stesso: non è quindi possibile effettuare il cambio traccia/cartella/playlist oppure controllare inizio/fine/pausa della riproduzione mediante i comandi presenti sul frontalino oppure i comandi al volante.

Non lasciare collegato il cavo del vostro lettore portatile alla presa AUX dopo la disconnessione, onde evitare possibili fruscii in uscita dagli altoparlanti.

MODALITÀ TELEFONO

ATTIVAZIONE MODALITÀ TELEFONO

Per attivare la modalità Telefono premere il tasto 📞 PHONE (1-fig. 1) sul frontalino.

Sul display viene visualizzata la seguente videata (vedere fig. 13).

13 F0Y1012

FUNZIONI PRINCIPALI

Mediante i pulsanti grafici visualizzati sul display è possibile:

- ❒ comporre il numero telefonico (utilizzando la tastiera grafica presente sul display);
- ❒ visualizzare e chiamare i contatti presenti sulla rubrica del telefono cellulare;

❒ visualizzare e chiamare contatti dai registri delle chiamate recenti;

❒ abbinare fino a 10 telefoni/dispositivi audio per facilitarne e velocizzarne l'accesso ed il collegamento;

❒ trasferire le chiamate dal sistema al telefono cellulare e viceversa e disattivare l'audio del microfono dell'impianto per conversazioni private.

L'audio del telefono cellulare viene trasmesso attraverso l'impianto audio del veicolo: il sistema disattiva automaticamente l'audio dell'autoradio quando si utilizza la funzione Telefono.

VISUALIZZAZIONI SU DISPLAY

Quando un telefono è connesso al sistema su display vengono visualizzati una serie di informazioni (se disponibili):

❒ stato relativo al roaming;

❒ l'intensità del segnale della rete;

❒ il livello della batteria del telefono cellulare;

❒ il nome del telefono cellulare.

Per consultare l'elenco dei telefoni cellulari e delle funzionalità supportate contattare il servizio Clienti al numero 00 800 0 426 5337 (il numero potrebbe variare a seconda del Paese in cui ci si trova: consultare la tabella di riferimento riportata nel paragrafo "Elenco Numeri Servizio Clienti" nella presente pubblicazione).

REGISTRAZIONE DEL TELEFONO CELLULARE

AVVERTENZA Effettuare questa operazione solo con veicolo fermo ed in condizioni di sicurezza; la funzionalità è disattivata con veicolo in movimento.

Di seguito viene descritta la procedura di registrazione del telefono cellulare: consultare comunque sempre il libretto di istruzioni del telefono cellulare.

Per registrare il telefono cellulare procedere come segue:

❒ attivare la funzione **Bluetooth** ® sul telefono cellulare;

❒ premere il tasto PHONE (1-fig. 1) sul frontalino;

❒ se non è ancora presente nessun telefono registrato al sistema sul display viene visualizzata un'apposita videata;

❒ selezionare "Si" per iniziare la procedura di registrazione, quindi cercare il dispositivo **Uconnect**™ sul telefono cellulare (selezionando invece "No" si visualizza la videata principale del Telefono);

❒ quando il cellulare lo richiede, inserire con la tastiera del vostro telefono il codice PIN visualizzato sul display del sistema o confermare sul cellulare il PIN visualizzato;

❒ dalla videata "Telefono" è sempre possibile registrare un telefono cellulare premendo il pulsante grafico "Impost.": premere il pulsante grafico "Agg. Dispos." e procedere come descritto nel punto sopra;

❒ durante la fase di registrazione sul display appare una videata che indica lo stato di avanzamento dell'operazione;

❒ quando la procedura di registrazione è terminata con successo sul display appare una videata: selezionando "Si" alla domanda il telefono cellulare verrà registrato come preferito (il telefono cellulare avrà la priorità sugli altri cellulari che verranno registrati successivamente). Qualora non siano associati altri dispositivi, il sistema considererà il primo dispositivo associato come preferito.

Nota Per i telefoni cellulari che non sono impostati come preferiti, la priorità viene determinata in base all'ordine di connessione. L'ultimo telefono connesso avrà la priorità più alta.

Nota Su alcuni telefoni cellulari, per rendere disponibile la funzione di lettura vocale SMS, è necessario abilitare l'opzione di notifica SMS su telefono; questa opzione è in genere presente sul cellulare, all'interno del menu connessioni **Bluetooth®** per il dispositivo registrato come **Uconnect**™. Dopo aver abilitato questa funzione sul cellulare, è necessario disconnetere e riconnettere il telefono tramite sistema **Uconnect**™ per rendere effettiva l'abilitazione.

MEMORIZZAZIONE NOMI/NUMERI NELLA RUBRICA DEL TELEFONO CELLULARE

Prima di registrare il vostro telefono cellulare assicurarsi di aver memorizzato nella rubrica telefonica del telefono cellulare i nominativi da contattare, in modo da poterli richiamare con il sistema vivavoce del veicolo.

Se la rubrica telefonica non contiene alcun nominativo, inserire dei nuovi nominativi per i numeri di telefono che vengono composti più frequentemente.

Per ulteriori informazioni su questa operazione, consultate il libretto di istruzioni del telefono cellulare.

AVVERTENZA Le voci presenti in rubrica nelle quali non sono memorizzati il numero di telefono o in cui entrambi i campi (nome e cognome) sono mancanti, non verranno visualizzate.

TRASFERIMENTO DATI TELEFONO (RUBRICA TELEFONICA E CHIAMATE RECENTI)

Se il telefono cellulare prevede la funzionalità di trasmissione della rubrica telefonica mediante tecnologia **Bluetooth®**. Durante la procedura di registrazione apparirà una videata con la richiesta "Confermare lo scaricamento dei dati del telefono delle chiamate recenti?".

Rispondendo "Si" l'intera rubrica e la lista delle chiamate recenti verranno copiate sul sistema.

Rispondendo "No" sarà possibile effettuare l'operazione in un secondo momento.

Dopo il primo trasferimento dei dati del telefono la procedura di trasferimento ed aggiornamento della rubrica (se supportata) inizia appena viene stabilito un collegamento **Bluetooth®** tra telefono cellulare e sistema.

Ogni volta che un telefono cellulare viene collegato al sistema sono consentiti il download e l'aggiornamento di un massimo di 2000 contatti per ciascun telefono.

In funzione del numero di voci scaricate dalla rubrica, è possibile che si verifichi un leggero ritardo prima che gli ultimi nomi scaricati possano essere utilizzati. Fino a quel momento, sarà disponibile (se presente), la rubrica precedentemente scaricata.

È possibile accedere solo alla rubrica del telefono cellulare attualmente connesso al sistema.

La rubrica scaricata dal telefono cellulare non può essere né modificata né cancellata attraverso il sistema **Uconnect**™: le modifiche verranno trasferite ed aggiornate sul sistema alla successiva connessione del telefono cellulare.

CONNESSIONE/ DISCONNESSIONE DI UN TELEFONO CELLULARE O DISPOSITIVO AUDIO Bluetooth®

Connessione

Il sistema si connette automaticamente al telefono cellulare registrato con la priorità più alta.

Se si desidera scegliere un telefono cellulare od un dispositivo audio **Bluetooth**® specifico, procedere come segue:

❒ premere il tasto + MORE (6-fig. 1) sul frontalino;

❒ premere il pulsante grafico "Impost." sul display;

❒ selezionare l'opzione "Telefono/ Bluetooth" ;

❒ scegliere la lista "Telefoni registrati" oppure "Audio registrati" mediante l'apposito pulsante grafico sul display;

❒ selezionare il dispositivo (telefono cellulare o dispositivo **Bluetooth**®) specifico;

❒ premere il pulsante grafico "Connetti";

❒ durante la fase di connessione sul display appare la videata che indica lo stato di avanzamento;

❒ il dispositivo connesso viene evidenziato nella lista.

Disconnessione

Per disconnettere un telefono cellulare od un dispositivo audio **Bluetooth**® specifico, procedere come segue:

❒ premere il tasto + MORE (6-fig. 1) sul frontalino;

❒ premere il pulsante grafico "Impost." sul display;

❒ selezionare l'opzione "Telefono/ Bluetooth";

❒ scegliere la lista "Telefoni registrati" oppure "Audio registrati" mediante l'apposito pulsante grafico sul display;

❒ selezionare il dispositivo specifico (telefono cellulare o dispositivo **Bluetooth**®);

❒ premere il pulsante grafico "Disconnetti".

ELIMINAZIONE DI UN TELEFONO CELLULARE O DISPOSITIVO AUDIO Bluetooth®

Per eliminare un telefono cellulare od un dispositivo audio **Bluetooth**® da un elenco procedere come segue:

❒ premere il tasto + MORE (6-fig. 1) sul frontalino;

❒ premere il pulsante grafico "Impost." sul display;

❒ selezionare l'opzione "Telefono/ Bluetooth";

❒ scegliere la lista "Telefoni registrati" oppure "Audio registrati" mediante l'apposito pulsante grafico sul display;

❒ selezionare il dispositivo (telefono cellulare o dispositivo **Bluetooth**®) per selezionarlo;

❒ premere il pulsante grafico "Cancella dispos.";

❒ sul display apparirà una videata di conferma: premere "Si" per cancellare il dispositivo oppure "No" per annullare l'operazione.

IMPOSTAZIONE DI UN TELEFONO CELLULARE O DISPOSITIVO AUDIO Bluetooth® COME PREFERITO

Per impostare un telefono cellulare od un dispositivo audio **Bluetooth**® come preferito procedere come segue:

❒ premere il tasto + MORE (6-fig. 1) sul frontalino;

❒ premere il pulsante grafico "Impost." sul display;

❒ selezionare l'opzione "Telefono/ Bluetooth";

❒ scegliere la lista "Telefoni registrati" oppure "Audio registrati" mediante l'apposito pulsante grafico sul display;

❒ selezionare il dispositivo specifico (telefono cellulare o dispositivo **Bluetooth®**);

❒ premere il pulsante grafico "Aggiungi ai Pref.";

❒ il dispositivo selezionato viene spostato in cima all'elenco.

CANCELLAZIONE DATI TELEFONO (RUBRICA TELEFONICA E CHIAMATE RECENTI)

Selezionando la voce "Canc. dati telefono" sul display vengono eliminati l'elenco delle chiamate recenti e la copia della rubrica.

EFFETTUARE UNA CHIAMATA

Le operazioni di seguito descritte sono accessibili solo se supportate dal telefono cellulare in uso.

Fare riferimento al libretto di istruzioni del telefono cellulare per conoscere tutte le funzioni disponibili.

È possibile effettuare una chiamata nei seguenti modi:

❒ selezionando l'icona (Rubrica telefono cellulare);

❒ selezionando la voce "Recenti";

❒ selezionando l'icona ;

❒ premendo il pulsante grafico "Ricomponi".

Composizione numero telefonico mediante icona "tastiera" sul display

Mediante la tastiera grafica visualizzata sul display è possibile immettere il numero telefonico.

Procedere come segue:

❒ premere il pulsante PHONE (1-fig. 1) sul frontalino;

❒ premere il pulsante grafico sul display ed utilizzare i pulsanti grafici numerati per immettere il numero;

❒ premere il pulsante grafico "Chiama" per effettuare la chiamata.

Composizione numero telefonico mediante telefono cellulare

È possibile comporre un numero telefonico utilizzando il telefono cellulare e continuare ad utilizzare il sistema (si raccomanda di non distrarsi mai dalla guida).

Componendo un numero telefonico mediante tastiera del telefono cellulare l'audio della telefonata viene riprodotto attraverso l'impianto audio del veicolo.

Chiamate recenti

È possibile visualizzare sul display l'elenco delle ultime chiamate effettuate per ognuno dei seguenti tipi di chiamata:

❒ Chiamate ricevute;

❒ Chiamate effettuate;

❒ Chiamate senza risposta;

❒ Tutte le chiamate.

Per accedere a questi tipi di chiamata premere il pulsante grafico "Recenti" sulla videata principale del menu Telefono.

GESTIONE DI UNA CHIAMATA IN ARRIVO

Comandi di chiamata

Mediante i pulsanti grafici visualizzati sul display è possibile gestire le seguenti funzioni relative alla chiamata telefonica:

❒ Rispondere;

❒ Terminare;

❒ Ignorare;

❒ Mettere in attesa/riprendere;

❒ Disattivare/attivare il microfono;

❒ Trasferire la chiamata;

❒ Passare da una chiamata attiva all'altra;

❒ Conferenza/unire due chiamate attive".

Rispondere ad una telefonata

Quando si riceve una chiamata sul telefono cellulare, il sistema disattiva l'impianto audio (se attivo) e visualizza sul display una videata.

Per rispondere alla telefonata premere il pulsante grafico "Rispondi" oppure il tasto sui comandi al volante.

Rifiutare una telefonata

Per rifiutare la telefonata premere il pulsante grafico "Ignora" oppure il tasto sui comandi al volante.

Rispondere ad una telefonata in arrivo durante una conversazione attiva

Per rispondere a una telefonata in arrivo mentre è attiva un'altra conversazione telefonica premere il pulsante grafico "Rispondi" in modo da mettere in attesa la telefonata in corso e rispondere alla nuova telefonata in arrivo.

AVVERTENZA Non tutti i telefoni cellulari potrebbero supportare la gestione di una chiamata in arrivo quando è già attiva un'altra conversazione telefonica.

EFFETTUARE UNA SECONDA CHIAMATA

Mentre è attiva una conversazione telefonica è comunque possibile effettuare una seconda chiamata nei seguenti modi:

❒ selezionando il numero/contatto dalla lista delle chiamate recenti;

❒ selezionando il contatto dalla rubrica;

❒ premendo il pulsante grafico "Attesa" e componendo il numero utilizzando la tastiera grafica del display.

GESTIONE DI DUE CHIAMATE TELEFONICHE

Se sono in corso due chiamate (una attiva ed una in attesa) è possibile effettuare lo scambio tra le chiamate premendo il pulsante grafico "Chiam. in attesa" oppure unire le due chiamate in una conferenza premendo il pulsante grafico "Confer.".

Nota Verificare se il telefono in uso supporta la gestione di una seconda chiamata e la modalità "Conferenza".

TERMINARE UNA CHIAMATA

Per terminare la chiamata in corso premere il pulsante grafico "Fine" oppure il tasto sui comandi al volante.

Viene terminata solo la chiamata in corso e l'eventuale chiamata in attesa diventa la nuova chiamata attiva.

In funzione del tipo di telefono cellulare, se la telefonata in corso viene terminata da chi vi ha chiamato l'eventuale chiamata in attesa potrebbe non attivarsi automaticamente.

RICOMPONI

Per chiamare il numero/contatto dell'ultima chiamata effettuata premere il pulsante grafico "Ricomponi".

CONTINUAZIONE DI UNA CHIAMATA

Dopo lo spegnimento del motore è comunque possibile proseguire una chiamata telefonica.

La chiamata continua fin quando non viene terminata manualmente oppure per un tempo massimo di circa 20 minuti.

Allo spegnimento del sistema la chiamata viene trasferita al telefono cellulare.

ATTIVAZIONE/ DISATTIVAZIONE MICROFONO

Durante lo svolgimento di una chiamata è possibile disattivare il microfono premendo il tasto (9-fig. 1) sul frontalino (o sui comandi al volante) od il pulsante grafico "Mute" sul display.

Quando si disattiva il microfono del sistema è comunque possibile ascoltare la telefonata in corso.

Per riattivare il microfono premere nuovamente il relativo pulsante.

TRASFERIMENTO DI CHIAMATA

È possibile trasferire le telefonate in corso dal telefono cellulare verso il sistema e viceversa senza terminare la chiamata.

Per effettuare il trasferimento di chiamata premere il pulsante grafico "Trasfer.".

LETTORE MESSAGGI SMS

Il sistema permette di leggere i messaggi ricevuti dal telefono cellulare.

Per utilizzare questa funzione il telefono cellulare deve supportare lo scambio di SMS tramite **Bluetooth**®.

Nel caso in cui la funzionalità non fosse supportata dal telefono, il relativo pulsante grafico viene disattivato (grigiato).

Alla ricezione di un messaggio di testo sul display verrà visualizzata una videata che permette la selezione tra le opzioni "Ascolta", "Chiama" oppure "Ignora".

È possibile accedere alla lista dei messaggi SMS ricevuti dal cellulare premendo il pulsante grafico (la lista visualizza un massimo di 60 messaggi ricevuti).

Abilitazione/ disabilitazione lettore messaggi SMS

La funzione di lettura automatica dei messaggi SMS può essere abilitata/ disabilitata premendo l'apposito pulsante grafico sul display, che viene visualizzato una volta premuto il pulsante grafico di selezione telefono.

NOTA Su alcuni telefoni cellulari, per rendere disponibile la funzione di lettura vocale SMS, è necessario abilitare l'opzione di notifica SMS su telefono; questa opzione è in genere presente sul cellulare, all'interno del menu connessioni **Bluetooth**® per il dispositivo registrato come **Uconnect**™. Dopo aver abilitato questa funzione sul cellulare, è necessario disconnetere e riconnettere il telefono tramite sistema **Uconnect**™ per rendere effettiva l'abilitazione.

OPZIONI MESSAGGI SMS

Nella memoria del sistema sono presenti dei messaggi SMS predefiniti, che possono essere inviati in risposta ad un messaggio ricevuto oppure come nuovo messaggio.

Alla ricezione di un SMS il sistema permette inoltre di inoltrare il messaggio stesso.

MODALITÀ "MORE"

Premere il tasto + MORE (6-fig. 1) sul frontalino per visualizzare sul display (vedere fig. 14) le seguenti impostazioni di funzionamento:

I4 F0Y1171

❒ Temperatura esterna

❒ Orologio

❒ Bussola

❒ Impost.

TEMPERATURA ESTERNA
(ove presente)

All'interno del riquadro "Temp. esterna" viene visualizzata, sul display, la temperatura esterna.

OROLOGIO

Premendo il pulsante grafico "Orologio" è possibile visualizzare sul display l'orologio.

BUSSOLA

Premendo il pulsante grafico "Bussola" è possibile visualizzare, sul display, la direzione di marcia della vettura.

In assenza di segnale GPS il sistema entrerà in modalità ricerca visualizzando un messaggio specifico.

IMPOSTAZIONI

Premendo il pulsante grafico "Impost." è possibile modificare le impostazioni della radio e della vettura (vedere quanto descritto al paragrafo "Impostazioni").

IMPOSTAZIONI

Premere il tasto + MORE (6-fig. 1) sul frontalino per visualizzare sul display il menu principale delle "Impostazioni" (vedere fig. 15).

NOTA La visualizzazione delle voci del menu varia in funzione delle versioni.

I5 F0Y1080

Il menu è composto dalle seguenti voci:

❒ Display;

❒ Unità di misura;

❒ Comandi vocali;

❒ Orologio & Data;

❒ Sicurezza / Assistenza (ove presente);

❒ Luci (ove presente);

❒ Porte & BloccoPorte;

❒ Opz. spegn. veicolo;

❒ Audio;

❒ Telefono / Bluetooth;

❒ Configuraz. SiriusXM (ove presente);

❒ Configurazione radio;

❒ Ripristino Impost.

Display

Nel menu "Display" vengono visualizzate le seguenti opzioni:

❒ "Illuminazione" (questa regolazione non è disponibile quando la modalità display è settata su "Automatico"): selezionare l'opzione "Luminosità" e successivamente premere i pulsanti grafici "+" oppure "–" per regolare la luminosità del display in condizioni di fari accesi o spenti (viene grigiata l'impostazione non corrispondente allo stato attivo dei fari).

❒ "Modalità Display": premere il pulsante grafico "Modalità Display" per impostare la luminosità del display in funzione dello stato "Automatico" oppure "Manuale". In modalità "Automatico" la luminosità del display è allineata a quella del quadro strumenti.

❒ "Lingua": premere il pulsante grafico "Lingua" per selezionare una delle lingue disponibili (le lingue disponibili variano in funzione del Paese di commercializzazione della vettura).

❒ "Suono touchscreen": premere il pulsante grafico corrispondente per attivare/disattivare la segnalazione acustica emessa alla pressione dei pulsanti grafici presenti sul display.

❒ "Visualizz. Trip B" (per versioni/mercati, dove previsto): premere il pulsante grafico corrispondente per attivare/disattivare la visualizzazione del Trip B sul display del quadro strumenti.

Unità di misura

Permette di selezionare le unità di misura da utilizzare per la visualizzazione delle varie grandezze.

Le opzioni disponibili sono:

❒ "US" (solo per mercato Nord America)

❒ "Imperiale" (solo mercati diversi da quello Nord America)

❒ "Metrico"

❒ "Personaliz."

Scegliendo l'opzione "*Personaliz.*" si attivano i seguenti sottomenu:

❒ "Distanze": permette di selezionare le unità di misura della distanza ("km" oppure "mi");

❒ "Consumi": permette di selezionare le unità di misura dei consumi. Se l'unità di misura della distanza è in "km", è possibile selezionare "km/l" oppure "l/100km", mentre se l'unità di misura della distanza è in "mi" (miglia) vengono impostate automaticamente le "mpg".

❒ "Pressione" (per versioni/mercati dove previsto): permette di selezionare l'unità di misura della temperatura (opzioni disponibili "psi", "kPa", "bar");

❒ "Temperatura": permette di selezionare le unità di misura della temperatura ("°C" oppure "°F").

Comandi vocali

Nel menu "Comandi vocali" vengono visualizzate le seguenti opzioni:

❒ "Lungh. risp. vocale": permette di selezionare la lunghezza della risposta vocale (opzioni disponibili "Breve" oppure "Lunga");

❒ "Suggerim. vocali": permette di impostare se visualizzare la lista dei comandi vocali disponibili quando viene attivato il riconoscimento vocale (opzioni disponibili "Mai", "Aiuto", "Sempre").

Orologio & Data

Mediante questa funzione è possibile effettuare la regolazione dell'orologio.

Le opzioni disponibili sono:

❒ "Regol. ora e formato";

❒ "Visualizzaz. Orologio";

❒ "Sincronizz. Ora";

❒ "Regola Data".

Regolazione ora e formato

Premere il tasto + MORE (6-fig. 1) sul frontalino e successivamente selezionare l'opzione "Orologio & Data" (vedere fig. 15).

16 F0Y1006

Selezionare l'opzione "Regola ora" e premere i pulsanti grafici ▲ oppure ▼ (vedere fig. 16) per regolare le ore ed i minuti.

È inoltre possibile selezionare il formato dell'ora premendo il pulsante grafico "12h" (12 ore) oppure "24h" (24 ore).

Nella modalità "12h" i pulsanti grafici "am" e "pm" diventano disponibili.

Visualizzazione orologio

Nel menu Orologio è possibile selezionare la voce "Visualizzaz. Orologio" che permette di attivare/disattivare la visualizzazione dell'orologio sulla parte superiore del display (ove presente).

Il menu non è disponibile se l'opzione "Sincronizz. Ora" è attiva.

Sincronizzazione ora

Permette di attivare/disattivare ("On"/"Off") la sincronizzazione dell'ora attraverso il segnale GPS.

Regolazione data

Per effettuare la regolazione della data procedere come per la regolazione dell'ora: selezionare l'opzione "Regola Data" per regolare giorno, mese ed anno.

Il menu non è disponibile se l'opzione "Sincronizz. Ora" è attiva.

Sicurezza/Assist.

(ove presente)

Mediante questa funzione è possibile effettuare le seguenti regolazioni:

Telecam. ParkView

(ove presente)

Mediante questa funzione è possibile effettuare le seguenti regolazioni:

❒ "Linee guida attive"
(ove presente): permette di attivare la visualizzazione, sul display, delle griglie dinamiche che indicano il percorso della vettura.

❒ "Rit. telec. ParkView"
(ove presente): permette di ritardare lo spegnimento delle immagini della telecamera quando viene disinserita la retromarcia.

Avviso anticollisione
(ove presente)

Mediante questa funzione è possibile selezionare la modalità di intervento delsistema Forward Collision Warning.

Le opzioni disponibili sono:

❒ "Off" (spento): il sistema è disabilitato;

❒ "Solo avviso": il sistema interviene fornendo al guidatore solo una segnalazione acustica (ove presente);

❒ "Solo frenata attiva": il sistema interviene azionanado la frenatura automatica (ove presente);

❒ "Allarme + frenata attiva ": il sistema interviene fornendo una segnalazione acustica al guidatore ed azionanado la frenatura automatica.

Sensibil. sist. anticol.
(ove presente)

Mediante questa funzione è possibile selezionare la "prontezza" d'intervento del sistema, in base alla distanza dall'ostacolo.

Le opzioni disponibili sono "Vicino", "Medio", "Lontano".

ParkSense
(ove presente)

Mediante questa funzione è possibile selezionare il tipo di segnalazione fornito dal sistema ParkSense.

Le opzioni disponibili sono:

❒ "Solo acustico": il sistema avverte il guidatore della presenza di un ostacolo solo mediante seganalzioni acustiche, tramite gli altoparlanti presenti in vettura.

❒ "Visivo & acustico": il sistema avverte il guidatore della presenza di un ostacolo mediante seganalzioni acustiche (tramite gli altoparlanti presenti in vettura) e visive, sul display del quadro strumenti.

Vol. ParkSense ant.
(ove presente)

Mediante questa funzione è possibile selezionare il volume delle segnalazioni acustiche fornite dal sistema Parksense frontale.

Vol. ParkSense post.
(ove presente)

Mediante questa funzione è possibile selezionare il volume delle segnalazioni acustiche fornite dal sistema Parksense posteriore.

Vol. ParkSense
(ove presente)

Mediante questa funzione è possibile selezionare il volume delle segnalazioni acustiche fornite dal sistema Parksense.

Avviso LaneSense
(ove presente)

Mediante questa funzione è possibile selezionare la "prontezza" di intervento del sistema LaneSense.

Instensità LaneSense
(ove presente)

Mediante questa funzione è possibile selezionare la forza da applicare al volante per rimettere la vettura in carreggiata attraverso il sistema della guida elettrica, in caso di intervento del sistema LaneSense.

Side Distance Warning
(ove presente)

Mediante questa funzione è possibile selezionare il tipo di segnalazione del sistema Side Distance Warning.

Le opzioni disponibili sono:

❒ "Off" (spento): il sistema è disabilitato;

❒ "Solo acustico": il sistema avverte il guidatore della presenza di un ostacolo solo mediante seganalzioni acustiche, tramite gli altoparlanti presenti in vettura.

❒ "Visivo & acustico": il sistema avverte il guidatore della presenza di un ostacolo mediante seganalzioni acustiche (tramite gli altoparlanti presenti in vettura) e visive, sul display del quadro strumenti.

Intensità Side Distance Warning
(ove presente)

Mediante questa funzione è possibile selezionare il volume delle segnalazioni acustiche del sistema Side Distance Warning.

Avviso angolo cieco
(ove presente)

Mediante questa funzione è possibile selezionare il tipo di segnalazione ("Solo acustico" oppure "Visivo & acustico") per indicare la presenza di oggetti presenti nell'angolo cieco dello specchietto retrovisore esterno.

Sensore pioggia
(ove presente)

Mediante questa funzione è possibile abilitare/disabiltare l'azionamento automatico dei tergicristalli in caso di pioggia.

Freni
(ove presente)

Mediante questa funzione è possibile selezionare i seguenti sottomenu:

❒ "Service freni" (ove presente): permette di attivare la procedura per effettuare la manutenzione dell'impianto frenante;

❒ "Freno di staz. automatico" (ove presente): permette di attivare/disattivare l'inserimento automatico del freno di stazionamento.

Luci
(ove presente)

Mediante questa funzione è possibile effettuare le seguenti regolazioni:

❒ "Luci d'ambiente" (ove presente): selezione dell'intensità dell'illuminazione delle luci d'ambiente;

❒ "Sensore fari" (ove presente): regolazione della sensibilità di accensione dei fari;

❒ "Follow me" (ove presente): impostazione del ritardo di spegnimento dei fari dopo lo spegnimento della vettura;

❒ "Luci di cortesia" (ove presente): attivazione/disattivazione delle luci di cortesia;

❒ "Abbaglianti autom." (ove presente): attivazione/disattivazione abbaglianti automatici.

❒ "Luci diurne" (ove presente): attivazione/disattivazione delle luci diurne;

❒ "Luci alla chiusura" (ove presente): attivazione del lampeggio delle luci in corrispondenza della chiusura delle porte della vettura.

Porte & Blocco Porte

Tramite questa funzione è possibile effettuare le seguenti regolazioni:

❒ "Autoclose" (ove presente): mediante questa funzione è possibile attivare/disattivare la chiusura automatica delle porte a vettura in movimento;

❒ "Sblocco porte in usc.": permette di sbloccare automaticamente la serratura delle porte all'uscita dalla vetura;

❒ "Luci alla chiusura" (ove presente): permette di attivare il lampeggio delle luci alla chiusura delle porte;

❒ "Clacson alla chiusura" (ove presente): permette di attivare l'avvisatore acustico (clacson) alla pressione del pulsante di chiusura porte sulla chiave con telecomando. Le opzioni disponibili sono "Off" (spento), "Una volta", "Due volte";

❒ "Clacson avv. dist" (ove presente): permette di attivare/disattivare l'avvisatore acustico (clacson) in corrispondenza dell'avviamento della vettura effettuato premendo il pulsante PANIC sulla chiave con telecomando (versioni con Keyless Go);

❒ "Sblocco Porta a Dist" (ove presente): permette di scegliere se aprire tutte le porte oppure solo quella lato guidatore alla prima pressione dell'apposito pulsante sulla chiave con telecomando;

❒ "Passive Entry" (ove presente): permette di attivare la strategia di chiusura automatica delle porte.

Opz. spegn. veicolo

Tramite questa funzione è possibile effettuare le seguenti regolazioni:

❒ "Follow me" (ove presente): permette di impostare il ritardo di spegnimento dei fari dopo lo spegnimento della vettura;

❒ "Ritardo spegn. radio": permette di mantenere acceso il sistema per un tempo prestabilito dopo la rotazione della chiave di avviamento in posizione STOP.

Audio

Vedere quanto descritto al paragrafo "Audio" nel capitolo "Accensione/spegnimento sistema".

Telefono/Bluetooth

Vedere quanto descritto al paragrafo "Connessione/disconnessione di un telefono cellulare o dispositivo audio **Bluetooth®**" nel capitolo "Modalità Telefono".

Configuraz. Sirius XM

(ove presente)

Tramite questa funzione è possibile effettuare le seguenti regolazioni:

❒ "*Salto canale*": permette di selezionare i canali della radio satellitare da scartare;

❒ "*Info abbonamento*": visualizza le informazioni relative alla sottoscrizione dell'abbonamento Sirius.

Configurazione radio

Mediante questa funzione è possibile configurare le seguenti opzioni:

❒ "Annuncio sul traffico": attivazione/disattivazione sintonizzazione automatica sugli annunci sul traffico (funzione "TA");

❒ "Freq. Alternativa": attivazione/disattivazione sintonizzazione automatica sul segnale più forte per la stazione selezionata (funzione "AF");

❒ "Regionale": attivazione/ disattivazione sintonizzazione automatica su una stazione che trasmette notizie regionali (funzione "REG");

❒ "Annunci DAB" (ove presente): attivazione/ disattivazione sintonizzazione automatica sugli annunci DAB e selezione categorie di annunci di interesse tra quelle disponibili.

Ripristino Impost.

Mediante questa funzione è possibile ripristinare le impostazioni del display, dell'ora, della data, dell'audio e della radio ai valori di default impostati dal Costruttore.

PIANIFICAZIONE DI UN PERCORSO

AVVISO LEGALE/ SICUREZZA

Al primo utilizzo del sistema, dopo un ripristino delle impostazioni predefinite e dopo aver modificato la lingua, il sistema richiederà di accettare una nota di sicurezza/avviso legale (vedere fig. 17), che segnala le responsabilità nell'uso del prodotto durante la navigazione.



17 F0Y1250

PIANIFICAZIONE DI UN PERCORSO

AVVERTENZA Per motivi di sicurezza e per ridurre le distrazioni alla guida, occorre sempre pianificare il percorso prima di mettersi alla guida.

Per pianificare un percorso, procedere come segue:

❒ toccare lo schermo per aprire il Menu principale fig. 18;

18 F0Y1200

❒ selezionare "Vai a";

❒ selezionare "Indirizzo": è possibile modificare il Paese o lo stato toccando la bandierina prima di selezionare una città;

❒ immettere il nome del paese o della città oppure il codice postale. Mentre si digita nell'elenco vengono visualizzate località con nomi simili;

Suggerimento: toccare la freccia a destra dell'elenco per espandere l'elenco delle località suggerite.

Quando vengono visualizzati nell'elenco la città o il paese corretti, toccare il nome per selezionare la destinazione fig. 19.

19 F0Y1201

❒ inserire il nome della via. Mentre si digita nell'elenco vengono visualizzate strade con nomi simili. Quando viene visualizzata nell'elenco la via corretta, toccare il nome per selezionare la destinazione fig. 20;

20 F0Y1202

❒ inserire il numero civico, quindi toccare "Fatto" fig. 21;

21 F0Y1203

❒ la posizione viene visualizzata sulla mappa. Toccare "Seleziona" per continuare oppure "Indietro" per inserire un altro indirizzo fig. 22;

Suggerimento: se si desidera che la destinazione finale sia un parcheggio, toccare "Parcheggio" e selezionare una posizione nell'elenco di parcheggi vicini alla destinazione generale.

22 F0Y1204

❒ quando viene visualizzato il nuovo percorso, toccare "Fatto". Per ulteriori informazioni sul percorso toccare "Dettagli" fig. 23. Per modificare il percorso, ad esempio per passare attraverso una determinata posizione o selezionare una nuova destinazione, toccare "Cambia percorso". Vengono fornite indicazioni per la destinazione con istruzioni vocali e con indicazioni visive sullo schermo.

23 F0Y1205

RIEPILOGO PERCORSO

Il riepilogo del percorso consente di visualizzare una panoramica del percorso, la distanza restante per raggiungere la destinazione e il tempo di viaggio rimanente fig. 24.

24 F0Y1206

Per visualizzare il riepilogo del percorso, toccare il pannello a destra sulla barra di stato nella "Visualizzazione di guida" (vedere capitolo "Visualizzazione di guida"), oppure toccare "Visualizza percorso" nel Menu principale, quindi toccare "Mostra riepilogo percorso".

Se si ricevono informazioni RDS-TMC, nel riepilogo percorso vengono inoltre visualizzate le informazioni relative ai ritardi dovuti al traffico sul percorso.

PERCORSI ALTERNATIVI

Il sistema di navigazione TomTom consente di raggiungere la destinazione più rapidamente possibile visualizzando un percorso alternativo più rapido quando è disponibile.

Selezionare "Si" fig. 25 per seguire il percorso alternativo. Se non si desidera seguire il percorso alternativo, selezionare "No".

25 F0Y1207

Per modificare il modo in cui vengono richieste informazioni sui percorsi alternativi, toccare "Impostazioni" quindi "Pianificazione percorsi". Toccare "Tipi di percorso" quindi toccare "Successivo" fino ad accedere alla videata "Impostazioni ripianificazione".

SELEZIONE DI UN TIPO DI PERCORSO

È possibile impostare il dispositivo affinché richieda sempre il tipo di percorso da pianificare.

Toccare "Impostazioni", "Pianificazione percorsi" quindi "Tipi di percorso". Toccare infine "Chiedi a ogni pianificazione".

È possibile selezionare i seguenti tipi di percorso fig. 26:

❒ "Percorso più veloce": il percorso di durata inferiore;

26 F0Y1208

❒ "Eco percorso": il percorso più efficiente dal punto di vista dei consumi per il viaggio;

❒ "Percorso più breve": la distanza più breve tra le posizioni impostate. Questo può non essere il più veloce, specialmente se il percorso più breve passa attraverso un centro urbano;

❒ "Evita autostrade": un percorso che evita le autostrade.

UTILIZZO DEGLI ORARI DI ARRIVO

È possibile impostare il sistema di navigazione in modo che chieda se è richiesta un'ora di arrivo particolare quando si pianifica un percorso.

Toccare "Barra di stato" nel menu Impostazioni per attivare/disattivare le notifiche sull'ora di arrivo.

Per attivare le notifiche sull'ora di arrivo selezionare "Ritardo".

Dopo aver immesso una destinazione toccare "SI" quando viene richiesto di immettere un orario di arrivo preferito.

Il sistema di navigazione calcola l'ora di arrivo ed indica se si arriverà in tempo.

È possibile utilizzare queste informazioni anche per calcolare l'ora della partenza. Se la pianificazione percorsi indica che si arriverà con 30 minuti di anticipo, si può attendere e partire dopo 30 minuti per evitare di arrivare in anticipo.

L'orario d'arrivo viene costantemente ricalcolato durante il viaggio. La barra di stato consente di visualizzare se si arriverà in orario o in ritardo, come di seguito illustrato:

- *+ 55 min.* : l'arrivo è previsto 55 minuti in anticipo rispetto all'orario d'arrivo inserito. Se l'orario d'arrivo stimato è superiore a cinque minuti prima dell'orario inserito, esso viene visualizzato in verde.
- *+ 3 min.* : l'arrivo è previsto 3 minuti in anticipo rispetto all'orario di arrivo inserito. Se l'orario d'arrivo stimato è meno di 5 minuti prima dell'orario inserito, esso viene visualizzato in giallo.
- *-19min.* : l'arrivo è previsto con 19 minuti di ritardo. Se l'orario d'arrivo stimato è superiore all'orario inserito, esso viene visualizzato in rosso.

OPZIONI DEL MENU NAVIGAZIONE

Quando si seleziona "Vai a" è possibile impostare la destinazione in diversi modi, oltre ad inserire l'indirizzo.

Le altre opzioni sono di seguito elencate:

"Base": toccare questo pulsante per andare verso la posizione della base. Questo pulsante sarà probabilmente quello che utilizzerete più degli altri.

"Preferito": toccare questo pulsante per selezionare un preferito come destinazione.

"Indirizzo": toccare questo pulsante per inserire un indirizzo come destinazione.

"Destinazione recente": toccare questo pulsante per selezionare la destinazione da un elenco di luoghi recentemente usati come destinazioni.

"Punto di interesse": toccare questo pulsante per andare verso un Punto di interesse (PDI).

"Punto sulla mappa": toccare questo pulsante per creare un PDI usando il browser della mappa. Utilizzare il cursore per selezionare la posizione del PDI, quindi toccare "Fatto".

"Latitudine Longitudine": toccare questo pulsante per inserire una destinazione utilizzando valori di latitudine e longitudine.

"Posizione ultima sosta": toccare questo pulsante per selezionare l'ultima posizione registrata come destinazione.

PIANIFICAZIONE ANTICIPATA DI UN PERCORSO

È possibile usare il sistema di navigazione per pianificare un percorso in anticipo selezionando sia il punto di partenza che la destinazione.

Tale procedura è utile per i seguenti motivi:

- conoscere la durata del viaggio prima della partenza;

❒ confrontare i tempi di viaggio per lo stesso percorso in diverse ore del giorno o in diversi giorni della settimana. Il sistema di navigazione utilizza IQ Routes in fase di pianificazione di un percorso. IQ Routes calcola i percorsi in base alla velocità media effettiva rilevata sulle strade;

❒ studiare il percorso di un viaggio che stai pianificando;

❒ verificare il percorso per una persona che deve raggiungerti e spiegargli la strada in dettaglio.

Per pianificare un percorso in anticipo procedere come segue:

❒ toccare lo schermo per visualizzare il Menu principale;

❒ toccare "Pianifica percorso" ;

❒ selezionare il punto di partenza del viaggio analogamente a come si seleziona la destinazione;

❒ impostare la destinazione del viaggio;

❒ se le impostazioni "Pianificazione percorso" sono configurate su " Chiedi a ogni pianificazione", selezionare il tipo di percorso da pianificare:

- "Percorso più veloce": il percorso di durata inferiore;

- "Eco percorso": il percorso più efficiente dal punto di vista dei consumi per il tuo viaggio;

- "Percorso più breve": la distanza più breve tra le posizioni impostate. Questo può non essere il più veloce, specialmente se il percorso più breve passa attraverso un centro urbano;

- "Evita autostrade": un percorso che evita le autostrade;

❒ scegliere la data e l'ora in cui effettuerai il viaggio che stai pianificando.

Il sistema di navigazione utilizza IQ Routes per elaborare il miglior percorso possibile a quell'ora. È utile per confrontare la durata di un viaggio in diverse ore del giorno o in diversi giorni della settimana.

Il sistema di navigazione pianifica il percorso tra le due posizioni selezionate.

VISUALIZZAZIONE DI INFORMAZIONI SUL PERCORSO

È possibile accedere a queste opzioni dell'ultimo percorso pianificato toccando "Visualizza percorso" nel Menu principale o il pulsante "Dettagli" nella videata di riepilogo del percorso.

Si potranno quindi selezionare le seguenti opzioni:

"Mostra istruzioni": toccare questo pulsante per ottenere un elenco di tutte le istruzioni di svolta lungo il percorso. Ciò è molto utile se è necessario spiegare un percorso a qualcun altro.

"Mostra mappa percorso": toccare questo pulsante per visualizzare una panoramica del percorso utilizzando il browser della mappa.

"Mostra demo percorso": toccare questo pulsante per visualizzare una demo del viaggio. La demo può essere interrotta in qualunque momento toccando lo schermo.

"Mostra riepilogo percorso": toccare questo pulsante per aprire la schermata di riepilogo percorso.

"Mostra destinazione": toccare questo pulsante per visualizzare un'anteprima della destinazione. È possibile ricercare un parcheggio vicino alla destinazione e visualizzare tutte le informazioni disponibili sulla destinazione, come ad esempio il numero di telefono.

"Mostra traffico sul percorso": toccare questo pulsante per visualizzare tutti i problemi di traffico presenti sul percorso. Questo pulsante viene visualizzato solo se il sistema di navigazione riceve informazioni RDS-TMC.

VISUALIZZAZIONE DI GUIDA

INFORMAZIONI SULLA VISUALIZZAZIONE DI GUIDA

Quando il sistema di navigazione TomTom viene avviato per la prima volta, viene mostrata la "Visualizzazione di guida", insieme alle informazioni dettagliate sulla posizione corrente.

È possibile accedere in qualsiasi momento al Menu principale toccando il centro dello schermo.

VISUALIZZAZIONE DI GUIDA

Le informazioni visualizzate sul display durante la navigazione sono le seguenti fig. 27:

- ❒ A - Pulsante Zoom: toccare la lente di ingrandimento per visualizzare i pulsanti che consentono di ingrandire o ridurre.
- ❒ B - Menu di accesso rapido: per attivare il menu rapido, toccare "Crea menu personale" (vedere capitolo "Impostazioni") nel Menu Impostazioni. Se nel menu sono disponibili solo uno o due pulsanti, entrambi vengono visualizzati nella "Visualizzazione di guida".
- ❒ C - Posizione corrente.



27 F0Y1210

- ❒ D - Informazioni sui segnali stradali o nome della via successiva.
- ❒ E - Barra laterale Traffico. Toccare la barra laterale per visualizzare i dettagli sui problemi di traffico lungo il percorso. La barra laterale Traffico viene visualizzata solo se il sistema di navigazione riceve informazioni RDS-TMC.
- ❒ F - Limite di velocità (se noto). Per vedere la differenza tra l'ora di arrivo preferita e l'ora di arrivo stimata, selezionare la casella di controllo Ritardo nelle impostazioni della barra di stato. Toccare questa parte della barra di stato per passare da una mappa 3D a una 2D e viceversa.
- ❒ G - Nome della via in cui ci si trova.

❒ H - Istruzioni di navigazione per la strada da percorrere e la distanza fino all'istruzione successiva. Se la seconda istruzione è a meno di 150 metri dalla prima, sarà visualizzata immediatamente invece della distanza. Toccare questo lato della barra di stato per ripetere l'ultima istruzione vocale.

❒ I - Tempo di viaggio rimanente, distanza rimanente e ora di arrivo prevista. Toccare questa parte della barra di stato per aprire la schermata Riepilogo percorso.

Per cambiare le informazioni visualizzate nella barra di stato, toccare "Barra di stato" nel Menu Impostazioni.

SIMBOLI DELLA VISUALIZZAZIONE DI GUIDA

Audio delle istruzioni di navigazione disattivato: questo simbolo viene visualizzato quando l'audio delle istruzioni di navigazione è stato disattivato. Per riattivare nuovamente l'audio delle istruzioni di navigazione, toccare il riquadro centrale della barra di stato.

IMPOSTAZIONI DI RIPIANIFICAZIONE

Il sistema di navigazione TomTom consente di raggiungere la destinazione più rapidamente possibile visualizzando, quando disponibile, un percorso alternativo più rapido.

Per modificare il modo in cui vengono richieste informazioni sui percorsi alternativi, toccare "Impostazioni" quindi "Pianificazione percorsi"

Toccare "Tipi di percorso" quindi toccare "Successivo" fino ad accedere alla videata "Impostazioni ripianificazione".

Nota Questo pulsante viene visualizzato solo se il sistema di navigazione riceve informazioni RDS-TMC.

Scegliere se impostare l'opzione che consente al sistema di navigazione di ripianificare il percorso corrente nel caso in cui sia disponibile un percorso più rapido durante la guida.

È una funzione utile se il traffico aumenta o diminuisce più avanti nel percorso. Scegliere tra le impostazioni di seguito elencate:

❒ "*Passa sempre a quel percorso*": selezionare questa opzione se non si desidera ricevere alcun messaggio quando viene rilevato un percorso più veloce. Il percorso corrente viene ricalcolato automaticamente per essere il più veloce.

❒ "*Chiedimi se desidero cambiare percorso*": selezionare questa opzione affinché venga chiesto se si desidera passare al nuovo percorso. Quando viene chiesto se si desidera passare al percorso alternativo, toccare "Si" affinché il percorso attuale venga ricalcolato per essere quello più veloce. Toccare invece "No" se non si desidera seguire il percorso alternativo. Toccare "Info" per visualizzare un riepilogo sia del percorso originale sia di quello alternativo. Quindi toccare "Fatto" per scegliere il percorso più veloce oppure "Percorso corrente" per continuare a seguire il percorso originale.

❒ "*Non cambiare mai percorso*": selezionare questa opzione se non si desidera che il sistema di navigazione calcoli un nuovo percorso quando cambiano le condizioni del traffico.

INDICATORE DI CORSIA AVANZATO

INFORMAZIONI SULL'INDICATORE DI CORSIA

Nota L'indicatore di corsia non è disponibile per tutti gli incroci od in tutti i Paesi.

Il sistema di navigazione aiuta a preparare alle uscite autostradali ed incroci, visualizzando la corsia corretta per il percorso pianificato.

Avvicinandosi all'uscita od all'incrocio, sullo schermo viene visualizzata la corsia in cui ci si deve posizionare.

UTILIZZO DELL'INDICATORE DI CORSIA

Esistono due tipi di indicatore di corsia:

Immagini corsia fig. 28

Per disattivare le immagini di corsia, toccare "Impostazioni" nel Menu principale, quindi toccare "Impostazioni avanzate".

Deselezionare quindi la casella di controllo corrispondente a "Visualizza immagini corsia".

28 F0Y1211

Suggerimento: toccare un punto qualsiasi dello schermo per tornare alla "Visualizzazione di guida".

Istruzioni nella barra di stato fig. 29

Suggerimento: se nella barra di stato non è presente l'indicatore di corsia e sono evidenziate tutte le corsie è possibile utilizzarne una qualsiasi.

29 F0Y1212

VISUALIZZA MAPPA

INFORMAZIONI SULLA VISUALIZZAZIONE DELLA MAPPA

È possibile scorrere la mappa nello stesso modo in cui si consulta una mappa cartacea tradizionale.

La mappa consente di visualizzare la posizione corrente e molte altre posizioni, come i "Preferiti" e i "Punti di Interesse" (PDI).

Per visualizzare la mappa in questo modo toccare "Visualizza mappa" oppure "Visualizza percorso" , quindi toccare "Mostra mappa percorso" nel Menu principale.

È possibile visualizzare posizioni differenti sulla mappa spostandola sullo schermo. Per farlo, toccare lo schermo e trascinare il dito.

VISUALIZZA MAPPA

Le altre informazioni visualizzate sulla Mappa sono fig. 30:

❒ A - Scala della mappa.

❒ B - Traffico: problemi di traffico correnti. Utilizzare il pulsante "Opzioni" per selezionare se le informazioni sul traffico devono essere visualizzate sulla mappa. Quando le informazioni sul traffico vengono visualizzate sulla mappa, i "Punti di interesse" (PDI) ed i "Preferiti" non vengono visualizzati.



30 F0Y1213

NOTA Le informazioni sul traffico sono disponibili solo in presenza di un ricevitore RDS-TMC. Il sistema è in grado di fornire informazioni RDS-TMC solo nei Paesi dove il servizio è pubblico. Laddove il servizio non lo fosse il sistema non riceverà alcuna informazione sul traffico (RDS-TMC).

❒ C - Pulsante "Opzioni".

❒ D - Pulsante "Trova". Toccare questo pulsante per cercare indirizzi specifici, "Preferiti" o "Punti di interesse" (PDI);

❒ E - Barra dello zoom. Spostare il cursore per ingrandire/ridurre.

OPZIONI

Toccare il pulsante "Opzioni" per impostare le informazioni mostrate sulla mappa e visualizzare le seguenti informazioni:

❒ "*Traffico*": selezionare quest'opzione per visualizzare sulla mappa le informazioni sul traffico. Quando vengono visualizzate le informazioni sul traffico non vengono visualizzati i "Punti di interesse" (PDI) ed i "Preferiti".

NOTA Le informazioni sul traffico sono disponibili solo in presenza di un ricevitore RDS-TMC. Il sistema è in grado di fornire informazioni RDS-TMC solo nei Paesi dove il servizio è pubblico. Laddove il servizio non lo fosse il sistema non riceverà alcuna informazione sul traffico (RDS-TMC).

❒ "*Nomi*": selezionare quest'opzione per visualizzare sulla mappa i nomi delle vie e delle città.

❒ "*Punti di interesse*": selezionare quest'opzione per visualizzare sulla mappa i "Punti di interesse" (PDI). Toccare "Scegli PDI" per scegliere le categorie PDI da visualizzare sulla mappa.

❒ "*Preferiti*": selezionare quest'opzione per visualizzare i "Preferiti" sulla mappa.

❒ "*Coordinate*": selezionare quest'opzione per visualizzare le coordinate GPS nell'angolo in basso a sinistra della mappa.

MODIFICA DEL PERCORSO

EFFETTUARE MODIFICHE AL PERCORSO

Dopo aver pianificato un percorso è possibile che modificarlo (oppure è possibile modificare la destinazione).

Esistono diversi modi per modificare il percorso senza dover ripianificare completamente l'intero viaggio.

Per modificare il percorso corrente toccare "Cambia percorso" nel Menu principale.

"Cambia percorso": toccare questo pulsante per cambiare il percorso corrente. Questo pulsante viene visualizzato solo se è stato pianificato un percorso.

MENU CAMBIA PERCORSO

Per modificare il percorso corrente o la destinazione toccare uno dei seguenti pulsanti:

"Cambia destinazione": toccare questo pulsante per cambiare la destinazione corrente. Quando si cambia la destinazione vengono visualizzate le stesse opzioni e viene richiesto di inserire il nuovo indirizzo nello stesso modo in cui si pianifica un nuovo percorso.

"Evita blocco stradale": toccare questo pulsante durante la guida su un percorso pianificato, per evitare un blocco stradale o un ingorgo sulla strada da percorrere. Il sistema di navigazione suggerirà un nuovo percorso che evita le strade del percorso corrente per la distanza selezionata. Quando viene calcolato un nuovo percorso è possibile che venga immediatamente richiesto di disattivare la strada corrente.

"Calcola alternativa": toccare questo pulsante per calcolare un'alternativa al percorso corrente. Questo pulsante viene visualizzato solo se è stato pianificato un percorso. Costituisce un modo semplice per cercare un percorso differente verso la destinazione corrente. Il sistema di navigazione calcola un nuovo percorso dalla posizione corrente, per raggiungere la destinazione utilizzando strade completamente diverse. Il nuovo percorso viene visualizzato accanto all'originale, in modo da selezionare quello da utilizzare.

"Passa da...": toccare questo pulsante per cambiare il percorso selezionando una posizione accanto a cui si desidera passare. Quando si seleziona una posizione accanto a cui passare, vengono visualizzate le stesse opzioni e viene richiesto di inserire il nuovo indirizzo nello stesso modo in cui pianifichi un nuovo percorso. Il sistema di navigazione calcola il percorso verso la destinazione attraverso la posizione selezionata. La posizione selezionata viene visualizzata sulla mappa con un contrassegno. Verrà emessa una segnalazione acustica quando si raggiunge la destinazione e quando si passa da una posizione contrassegnata.

"Evita parte di percorso": toccare questo pulsante per evitare una parte del percorso corrente. Viene visualizzato un elenco di nomi di vie sul percorso. Quando si tocca uno dei nomi delle vie, il sistema di navigazione calcola una deviazione per evitare la via selezionata. Il riepilogo percorso visualizza sia il nuovo percorso che il percorso originale. Toccare il pannello a destra per selezionare uno dei percorsi e quindi toccare "Fatto". Se non desideri utilizzare nessuno dei percorsi visualizzati nel riepilogo percorso, toccare "Cambia percorso" per trovare un altro modo per cambiare il percorso.

"Minimizza ritardi": toccare questo pulsante per evitare i rallentamenti su un percorso pianificato. Non è sempre possibile evitare tutti i rallentamenti. Anche se il sistema verifica costantemente i ritardi sul percorso, puoi toccare questo pulsante per eseguire manualmente un controllo. Il sistema calcola il percorso migliore per evitare tutti o una parte dei rallentamenti.

AVVERTENZA Questo pulsante grafico viene visualizzato solo se il Navigatore riceve informazioni sul traffico RDS-TMC.

INFORMAZIONI SUI PUNTI DI PASSAGGIO

È possibile scegliere di utilizzare i punti di passaggio per uno dei seguenti motivi:

- ❒ si desidera percorrere una determinata strada o passare attraverso un'area specifica per raggiungere la destinazione;
- ❒ si desidera effettuare delle soste prima di raggiungere la destinazione finale.

Quando si inserisce un centro città come punto di passaggio, il sistema pianificherà un percorso che passa dall'area che circonda tale città, evitando il percorso che passa dalla posizione del centro città.

Il sistema potrebbe non trovare un percorso che passa da un centro città con una posizione disagevole rispetto al percorso corrente.

AGGIUNTA AL PERCORSO DEL PRIMO PUNTO DI PASSAGGIO

Per aggiungere al percorso il primo punto di passaggio procedere come segue:

❒ toccare lo schermo per visualizzare il Menu principale;

❒ toccare "Cambia percorso";

❒ toccare "Passa da";

Suggerimento: è anche possibile utilizzare il relativo comando vocale per aggiungere punti di passaggio.

❒ sceglere la posizione del punto di passaggio scegliendo tra "Base", "Preferito", "Indirizzo", "Destinazione recente", "PDI", "Longitudine/ latitudine", "Posizione ultima sosta" oppure eseguire una ricerca. Sulla videata di riepilogo del percorso viene visualizzato un messaggio che conferma che il percorso è in fase di ricalcolo per includere un punto di passaggio. Nel menu "Cambia percorso", il pulsante "Passa da" cambia per indicare che sul percorso che si sta seguendo è presente un punto di passaggio.

AGGIUNTA AL PERCORSO DI ALTRI PUNTI DI PASSAGGIO

Per aggiungere al percorso altri punti di passaggio dopo il primo, procedere come segue:

❒ toccare lo schermo per visualizzare il Menu principale;

❒ tocca "Cambia percorso";

❒ toccare "Passa da";

Suggerimento: è anche possibile utilizzare il relativo comando vocale per aggiungere punti di passaggio.

❒ toccare "Aggiungi";

❒ scegliere la posizione del punto di passaggio scegliendo tra "Base", "Preferito", "Indirizzo", "Destinazione recente", "PDI", "Longitudine/ latitudine", "Posizione ultima" sosta oppure eseguire una ricerca. Un messaggio indica la posizione nell'elenco in cui è stato inserito il nuovo punto di passaggio;

❒ toccare "Fatto". Sulla videata di riepilogo del percorso viene visualizzato un messaggio che conferma che il percorso è in fase di ricalcolo per includere i punti di passaggio;

❒ ripetere la procedura per aggiungere altri punti di passaggio. Sul menu "Cambia percorso", il pulsante "Passa da" cambia per indicare che sul percorso che si sta seguendo sono presenti più punti di passaggio.

MODIFICA DELL'ORDINE DEI PUNTI DI PASSAGGIO

I punti di passaggio vengono aggiunti automaticamente in un ordine ottimizzato, che è possibile modificare manualmente all'occorrenza.

Per modificare l'ordine dei punti di passaggio procedere come segue:

❒ toccare lo schermo per visualizzare il Menu principale;

❒ toccare "Cambia percorso";

❒ toccare "Passa da": viene visualizzato un elenco dei punti di passaggio;

❒ toccare il punto di passaggio che si desidera spostare in alto oppure in basso. Viene visualizzata una videata con il nome del punto di passaggio riportato in alto;

❒ toccare "Sposta in alto" o "Sposta in basso". Il punto di passaggio viene collocato in una posizione differente e viene visualizzato nuovamente l'elenco.

Suggerimento: non è possibile spostare un punto di passaggio non visitato in un elenco di punti di passaggio già visitati.

ELIMINAZIONE DI UN PUNTO DI PASSAGGIO

Per eliminare un punto di passaggio procedere come segue:

- ❒ toccare lo schermo per visualizzare il Menu principale;
- ❒ toccare "Cambia percorso";
- ❒ toccare "Passa da": viene visualizzato un elenco dei punti di passaggio;
- ❒ toccare il punto di passaggio che si desidera eliminare. Viene visualizzata una schermata con il nome del punto di passaggio riportato in alto;
- ❒ toccare "Elimina": il punto di passaggio viene eliminato e viene visualizzato nuovamente l'elenco.

RIATTIVAZIONE DI UN PUNTO DI PASSAGGIO

Nota È possibile riattivare solo un punto di passaggio già visitato. I punti di passaggio visitati sono visualizzati in grigio.

Per riattivare un punto di passaggio procedere come segue:

- ❒ toccare lo schermo per visualizzare il Menu principale;
- ❒ toccare "Cambia percorso";
- ❒ toccare "Passa da": viene visualizzato un elenco dei punti di passaggio;
- ❒ toccare il punto di passaggio visitato che si desidera riattivare. Viene visualizzata una videata con il nome del punto di passaggio riportato in alto;
- ❒ toccare "Riattiva". Il punto di passaggio viene eliminato e inserito nuovamente nell'elenco dei punti di passaggio non ancora visitati.

IMPOSTAZIONI

INFORMAZIONI SULLE IMPOSTAZIONI

È possibile modificare l'aspetto ed il comportamento del sistema di navigazione.

Per accedere alla maggior parte delle impostazioni sul sistema toccare "Impostazioni" nel Menu principale.

IMPOSTAZIONI 2D/3D

Impostazioni 2D/3D: toccare questo pulsante per impostare la visualizzazione predefinita della mappa.

Per passare dalla vista 2D a quella 3D e viceversa mentre si guida, toccare la parte sinistra della barra di stato nella Visualizzazione di guida.

A volte è più semplice visualizzare la mappa dall'alto, ad esempio quando si naviga su una rete stradale complessa.

La vista 2D mostra una visione bidimensionale della mappa, come se fosse vista dall'alto.

La vista 3D mostra una visione tridimensionale della mappa, come se tu stessi guidando attraverso il paesaggio.

Sono disponibili i seguenti pulsanti:

❒ *In vista 2D: ruota mappa nella direzione di viaggio* - toccare questo pulsante per far ruotare automaticamente la mappa nella direzione di marcia sempre verso l'alto.

❒ *Passa alla vista 3D quando segui un percorso*: toccare questo pulsante per visualizzare automaticamente in 3D ogni qualvolta segui un percorso.

IMPOSTAZIONI AVANZATE

Impostazioni avanzate: toccare questo pulsante per selezionare le seguenti impostazioni avanzate:

❒ *Mostra n. civico prima del nome della via*: quando si seleziona questa impostazione gli indirizzi sono visualizzati con il numero civico seguito dal nome della via (ad esempio Via Roma 10).

❒ *Mostra nomi vie*: quando si seleziona questa impostazione i nomi delle vie vengono visualizzati sulla mappa nella "Visualizzazione di guida".

❒ *Mostra nome via successiva*: quando si seleziona questa impostazione il nome della via successiva sul percorso viene visualizzato nella parte superiore della "Visualizzazione di guida".

❒ *Mostra nome via corrente sulla mappa*: quando si seleziona questa impostazione il nome della via in cui ci si trova viene visualizzato nella parte inferiore della "Visualizzazione di guida".

❒ *Mostra anteprima posizione*: quando si seleziona questa impostazione viene visualizzata un'anteprima della destinazione durante la pianificazione del percorso.

❒ *Attiva Zoom automatico in vista 2D.*

❒ *Attiva Zoom automatico in vista 3D.*

❒ *Visualizza immagini corsia*: quando si seleziona questa impostazione una visualizzazione grafica della strada da percorrere mostra la corsia che si deve prendere quando ci si avvicina ad un raccordo o ad un'uscita autostradale. Questa funzione non è disponibile per tutte le strade.

❒ *Mostra suggerimenti*: questa impostazione consente di attivare e disattivare i suggerimenti.

SIMBOLO AUTO

Simbolo auto: toccare questo pulsante per selezionare il simbolo dell'auto che mostra la tua posizione corrente nella "Visualizzazione di guida".

PREFERITI

Preferiti: toccare questo pulsante per aggiungere, rinominare od eliminare i "Preferiti". I "Preferiti" consentono di selezionare una posizione in tutta facilità senza dover immettere l'indirizzo. Non è necessario che siano i luoghi preferiti, possono essere semplicemente un insieme di indirizzi utili. Per creare un nuovo "Preferito", toccare "Aggiungi" fig. 31. Inserire l'indirizzo della posizione procedendo nello stesso modo in cui si inserisce un indirizzo quando pianifichi un percorso. Per visualizzare oppure modificare un "Preferito" esistente toccare uno degli elementi nell'elenco fig. 32. Per visualizzare più "Preferiti" sulla mappa toccare i pulsanti destro oppure sinistro.

31 F0Y1215

32 F0Y1216

STATO GPS

Stato GPS: toccare questo pulsante per visualizzare lo stato corrente della ricezione GPS sul sistema di navigazione.

POSIZIONE BASE

Posizione base: toccare questo pulsante per impostare o modificare la posizione della base. Immettere l'indirizzo nello stesso modo utilizzato per pianificare un percorso.
La posizione base consente di pianificare in tutta facilità il percorso per raggiungere una posizione importante. Per la maggior parte delle persone, la posizione base corrisponde all'indirizzo della propria abitazione. Tuttavia, è possibile impostare la posizione su un'altra destinazione abituale, come ad esempio il luogo di lavoro.

TASTIERA

Tastiera: toccare questo pulsante per selezionare le tastiere che devono essere disponibili e il layout della tastiera latina. La tastiera serve per immettere i nomi e gli indirizzi, ad esempio quando si pianifica un percorso oppure si cerca il nome di una città o di un particolare ristorante.

CREA MENU PERSONALE

Crea menu personale: toccare questo pulsante per aggiungere fino a 6 pulsanti al menu personalizzato. Se nel menu sono disponibili solo uno o due pulsanti, entrambi vengono visualizzati nella "Visualizzazione di guida". Se invece i pulsanti disponibili sono 3 o più, nella "Visualizzazione di guida" viene visualizzato 1 solo pulsante che consente di aprire il menu.

GESTISCI PDI

Gestisci PDI: toccare questo pulsante per gestire le categorie e le posizioni dei Punti di interesse (PDI) personali. È possibile impostare il sistema di navigazione in modo da sapere quando ci si trova nelle vicinanze delle posizioni dei PDI selezionati. Ad esempio è possibile impostare il sistema di navigazione in modo che segnali quando ci si sta avvicinando ad una stazione di servizio.

È inoltre possibile creare categorie PDI personali ed aggiungere posizioni PDI personali a tali categorie. Ad esempio si può creare una nuova categoria di PDI denominata "Amici". Quindi si potrà aggiungere in questa nuova categoria gli indirizzi di tutti gli amici come PDI.

Toccare i seguenti pulsanti per creare ed aggiornare i PDI:

- *Aggiungi PDI*: toccare questo pulsante per aggiungere una posizione a una delle categorie di PDI.
- *Avvisa quando vicino a PDI*: toccare questo pulsante per impostare il sistema in modo che avvisi quando ci si trova nelle vicinanze dei PDI selezionati.
- *Elimina PDI*: toccare questo pulsante per eliminare un PDI.
- *Modifica PDI*: toccare questo pulsante per modificare uno dei PDI.
- *Aggiungi categoria PDI*: toccare questo pulsante per creare una nuova categoria di PDI.
- *Elimina categoria PDI*: toccare questo pulsante per eliminare una delle categorie di PDI.

COLORI MAPPA

Colori mappa: toccare questo pulsante per selezionare gli schermi visione dei colori della mappa diurni e notturni per le modalità 2D e 3D. Toccare "Cerca" per cercare lo schema visione digitandone il nome.

IO E LA MIA NAVIGAZIONE

Io e la mia navigazione: toccare questo pulsante per visualizzare informazioni tecniche relative al sistema di navigazione e selezionare se desideri condividere informazioni con TomTom.

Viene visualizzato un menu con le seguenti opzioni:

Informazioni sul sistema: toccare questo pulsante per accedere alle informazioni tecniche sul sistema di navigazione (ad esempio il numero di serie, la versione dell'applicazione e la versione della mappa).

Le mie informazioni: toccare questo pulsante per modificare la scelta di condividere informazioni con TomTom.

RIPRISTINA IMPOSTAZIONI ORIGINALI

Ripristina impostazioni originali: toccare questo pulsante per eliminare tutte le impostazioni di navigazione personali e ripristinare le impostazioni originali nel sistema. Ciò non comporta un aggiornamento del software e non inciderà sulla versione dell'applicazione software installata sul sistema.

AVVERTENZA **Questa funzione elimina tutte le impostazioni personali!** Se si desidera conservare le informazioni e le impostazioni personali è necessario eseguire un backup completo prima di reimpostare il sistema di navigazione. Dopodichè si potrà ripristinare tutte le informazioni e le impostazioni personali dopo la reimpostazione. Ciò comprende elementi come la posizione base e le posizioni preferite, il menu personale e le categorie e le posizioni dei PDI personali.

PIANIFICAZIONE PERCORSI

Pianificazione percorsi: toccare il pulsante "Pianificazione percorsi" per impostare il modo in cui il sistema di navigazione calcola i percorsi pianificati. Toccare il pulsante per ciascuna opzione per modificare le impostazioni.

Tipi di percorso

Imposta il tipo di percorso che il sistema di navigazione deve calcolare.

Impostazioni per strade a pedaggio, traghetti, corsie riservate al "carpooling" e non asfaltate

Consente di impostare il modo in cui il sistema di navigazione gestisce ognuna di queste opzioni quando il sistema calcola il percorso.

Le corsie riservate al "carpooling" sono spesso conosciute come "High Occupancy Vehicle Lanes", ma non sono presenti in tutti i Paesi. Per scegliere corsie di questo tipo, potrebbe essere necessario avere a bordo almeno un accompagnatore, oppure viaggiare su una vettura alimentata con combustibile ecocompatibile.

Riepilogo percorso

Impostare se si desidera che la videata di riepilogo percorso si chiuda automaticamente dopo la pianificazione del percorso.

Selezionando "No" sarà necessario toccare "Fatto" per chiudere la videata di riepilogo percorso ogni volta che si pianifica un percorso.

IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA

Impostazioni di sicurezza: toccare questo pulsante per selezionare le funzioni di sicurezza da utilizzare per la navigazione.

MOSTRA PDI SULLA MAPPA

Mostra PDI sulla mappa: toccare questo pulsante per selezionare i tipi di Punti di interesse (PDI) da visualizzare sulla mappa.

Procedere come segue:

❒ toccare "Mostra PDI" sulla mappa nel Menu Impostazioni;

❒ selezionare le categorie PDI da visualizzare sulla mappa. Toccare "Cerca" ed utilizzare la tastiera per cercare un nome di categoria;

❒ selezionare se desideri che i PDI siano mostrati in vista 2D o 3D della mappa;

❒ toccare "Fatto".

Le posizioni dei punti di interesse sono visualizzate sulla mappa mediante dei simboli.

BARRA DI STATO

Barra di stato: toccare questo pulsante per selezionare le seguenti informazioni da visualizzare nella barra di stato:

❒ *Orizzontale*: visualizza la barra di stato nella parte inferiore della "Visualizzazione di guida".

- ❒ *Verticale*: visualizza la barra di stato nella parte destra della "Visualizzazione di guida".
- ❒ *Velocità massima*: guidandi ad una velocità superiore al limite viene visualizzato un indicatore di avviso nella barra di stato (ad esempio il riquadro della barra di stato diventa rosso). Le informazioni sui limiti di velocità non sono disponibili per tutte le strade.
- ❒ *Distanza rimanente*: la distanza per raggiungere la destinazione.
- ❒ *Ritardo*: il sistema di navigazione indica la differenza tra l'ora di arrivo prevista e l'ora preferita impostata durante la pianificazione del percorso.

CAMBIA MAPPA

Mappe: toccare questo pulsante per selezionare la mappa che si desidera utilizzare per la pianificazione del percorso e la navigazione. Sebbene sia possibile memorizzare più di una mappa sul sistema di navigazione è possibile utilizzare solo una mappa per volta per la pianificazione e la navigazione. Per passare dalla mappa corrente alla pianificazione di un percorso in un altro Paese oppure in un'altra area geografica è sufficiente toccare questo pulsante.

DISATTIVA/ATTIVA GUIDA VOCALE

Disattiva guida vocale (pulsante di colore rosso): toccare questo pulsante per disattivare la guida vocale. Non si sentiranno più le istruzioni vocali per il percorso, ma si sentiranno comunque altre informazioni quali le informazioni sul traffico e gli avvisi. La guida vocale viene inoltre disattivata quando si disattiva il volume dell'unità principale.

Attiva guida vocale (pulsante di colore verde): toccare questo pulsante per attivare la guida vocale e sentire le istruzioni vocali di percorso.

UNITÀ

Unità: toccare questo pulsante per impostare le unità utilizzate per le funzioni di navigazione come la pianificazione del percorso.

UTILIZZA VERSIONE NOTTURNA/DIURNA

Utilizza visione notturna: toccare questo pulsante per visualizzare la mappa con colori più scuri. Suggerimento: il sistema di navigazione è in grado di passare alla visione diurna oppure notturna a seconda dell'ora del giorno. Per passare dalla visione notturna a quella diurna e viceversa toccare "Colori mappa" nel Menu Impostazioni e selezionare "Passa a visione notturna quando è buio".

Utilizza visione diurna: toccare questo pulsante per visualizzare la mappa con colori più luminosi.

VOCI

Impostazioni voci: toccare questo pulsante per impostare il tipo di indicazioni vocali ed altre istruzioni sul percorso che il sistema di navigazione leggerà ad alta voce.

AVVIO

Avvio: toccare questo pulsante per scegliere se visualizzare oppure no la richiesta di consenso al trattamento dei dati ogni volta che il dispositivo viene avviato.

AGGIORNAMENTI DI NAVIGAZIONE

Aggiornamenti di navigazione: toccare questo pulsante quando si desidera preparare un dispositivo USB per gli aggiornamenti mappe. Per maggiori informazioni vedere quanto descritto nel capitolo "Aggiornamento mappa".

PUNTI DI INTERESSE

INFORMAZIONI SUI PUNTI DI INTERESSE

I Punti di interesse (PDI) sono luoghi utili sulla mappa.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di PDI:

❒ Ristoranti

❒ Hotel

❒ Musei

❒ Autorimesse

❒ Stazioni di servizio

CREAZIONE DI PUNTI DI INTERESSE

Procedere come segue:

❒ toccare lo schermo per aprire il Menu principale;

❒ toccare "Impostazioni";

❒ toccare "Gestisci PDI";

❒ se non sono presenti categorie di PDI, oppure quella che si desidera utilizzare non esiste, toccare "Aggiungi categoria PDI" e creare una nuova categoria. Ciascun PDI deve essere associato ad una categoria. Questo significa che è necessario aver creato almeno una categoria di PDI prima di poter creare il primo PDI. È possibile aggiungere PDI solo alle categorie create. Per ulteriori informazioni sulla creazione di categorie PDI vedere quanto descritto al paragrafo "Gestione dei Punti di Interesse";

❒ toccare "Aggiungi PDI";

❒ selezionare la categoria di PDI che si desidera utilizzare per il nuovo PDI;

❒ toccare un pulsante per immettere l'indirizzo del PDI nello stesso modo in cui si pianifica un percorso;

❒ il PDI viene creato e salvato nella categoria selezionata.

Base: toccare questo pulsante per impostare la posizione base come PDI. Questa operazione è utile se si decide di modificare la posizione base, ma si desidera prima utilizzarla per creare un PDI inserendo l'indirizzo.

Preferito: toccare questo pulsante per creare un PDI da un Preferito. Potrebbe essere necessario creare un PDI da un "Preferito", poiché è possibile creare un numero limitato di Preferiti. Per creare un maggior numero di "Preferiti" è necessario cancellarne alcuni. Per evitare di perdere un "Preferito" salvare la posizione come PDI prima di eliminare il "Preferito".

Indirizzo: toccare questo pulsante per inserire un indirizzo come nuovo PDI. Quando si inserisce un indirizzo, è possibile scegliere fra quattro opzioni: "Centro città", "Numero civico", "Codice postale", "Incrocio".

Destinazione recente: toccare questo pulsante per selezionare la posizione di un PDI da un elenco di luoghi recentemente usati come destinazioni.

Punto di interesse: toccare questo pulsante per aggiungere un Punto di interesse (PDI) come PDI. Ad esempio, se si sta creando una categoria di PDI relativa ai propri ristoranti preferiti, utilizzare quest'opzione invece di inserire gli indirizzi dei ristoranti.

Mia posizione: toccare questo pulsante per aggiungere la posizione corrente come PDI. Ad esempio, se si sosta in un luogo interessante, è possibile toccare questo pulsante per creare un nuovo PDI da associare alla posizione corrente.

Punto sulla mappa: toccare questo pulsante per creare un PDI usando il browser della mappa. Utilizzare il cursore per selezionare la posizione del PDI, quindi toccare "Fatto".

Latitudine Longitudine: toccare questo pulsante per creare un PDI inserendo i valori di latitudine e longitudine.

Posizione ultima sosta: toccare questo pulsante per selezionare l'ultima posizione in cui ci si è fermati.

UTILIZZO DEI PUNTI DI INTERESSE PER LA PIANIFICAZIONE DEI PERCORSI

Quando si pianifica un percorso è possibile utilizzare un PDI come destinazione o come punto di passaggio.

L'esempio seguente illustra come pianificare un percorso verso un parcheggio in una città:

❒ toccare "Vai a" nel Menu principale;

❒ toccare "Punto di interesse";

❒ toccare "PDI in città";

Suggerimento: l'ultimo PDI visualizzato sul sistema di navigazione viene visualizzato anche nel menu;

❒ immettere il nome del paese oppure della città e selezionalo quando viene visualizzato nell'elenco;

❒ toccare il pulsante "freccia" per espandere l'elenco delle categorie di PDI;

Suggerimento: se si conosce già il nome del PDI da utilizzare si può toccare "Cerca per nome" per inserire il nome e selezionare la posizione.

❒ scorrere l'elenco e toccare "Parcheggio": il parcheggio più vicino al centro città viene visualizzato in cima all'elenco.

Nell'elenco di seguito riportato è disponibile il significato delle distanze riportate accanto a ciascun PDI. Il modo in cui vengono misurate le distanze varia in base a come è stata impostata la ricerca del PDI:

- ❒ *PDI nelle vicinanze*: distanza dalla posizione corrente;
- ❒ *PDI in città*: distanza dal centro città;
- ❒ *PDI vicino a base*: distanza dalla posizione base;
- ❒ *PDI lungo il percorso*: distanza dalla posizione corrente;
- ❒ *PDI vicino destinazione*: distanza dalla destinazione;
- ❒ Toccare il nome del parcheggio da utilizzare quindi toccare "Fatto" quando sarà stato calcolato il percorso.

Il sistema di navigazione comincia a condurre il guidatore verso il parcheggio.

VISUALIZZAZIONE DEI PUNTI DI INTERESSE SULLA MAPPA

È possibile selezionare il tipo di PDI da visualizzare sulle mappe.

Procedere come segue:

- ❒ toccare "Mostra PDI sulla mappa" nel Menu Impostazioni;
- ❒ selezionare le categorie da visualizzare sulla mappa;
- ❒ toccare "Fatto";
- ❒ selezionare se visualizzare le posizioni dei PDI in 2D oppure 3D sulla mappa;
- ❒ toccare "Fatto".

I tipi di PDI selezionati sono visualizzati come simboli sulla mappa.

IMPOSTAZIONE DI AVVISI RELATIVI AI PUNTI DI INTERESSE

È possibile impostare una segnalazione acustica di avviso da riprodurre quando ci si avvicina ad un determinato tipo di PDI, come ad esempio una stazione di servizio.

Il seguente esempio indica come impostare una segnalazione acustica che dovrà essere riprodotta quando ci si trova a 250 metri da una stazione di servizio.

Procedere come segue:

- ❒ toccare "Gestisci PDI" quindi toccare "Avvisa quando vicino a PDI" nel Menu Impostazioni;
- ❒ scorrere l'elenco e toccare "Stazione di servizio". Suggerimento: per rimuovere un avviso, toccare il nome della categoria, quindi toccare "Si". Le categorie di PDI impostate con un avviso sono contraddistinte da un simbolo audio accanto al nome della categoria;
- ❒ impostare la distanza su 250 metri e toccare "OK";
- ❒ selezionare "Effetto sonoro" quindi toccare "Avanti";
- ❒ selezionare il suono di avviso relativo al PDI quindi toccare "Avanti";
- ❒ se si desidera udire l'avviso solo quando il PDI si trova direttamente su un percorso pianificato, selezionare "Avvisa solo se il PDI è sul percorso" quindi toccare "Fatto". Viene impostato l'avviso per la categoria PDI selezionata. Si sentirà una segnalazione acustica di avviso quando si sarà a 250 metri da una stazione di servizio presente sul percorso.

GESTIONE DEI PUNTI DI INTERESSE

Toccare "Gestisci PDI" per gestire le categorie e le posizioni dei Punti di Interesse.

È possibile impostare il sistema di navigazione in modo da sapere quando ci si trova nelle vicinanze di posizioni dei PDI selezionati. In tal modo è possibile ad esempio impostare il sistema di navigazione in modo che segnali quando ci si sta per avvicinare ad una stazione di servizio.

È possibile creare categorie PDI personali ed aggiungere posizioni PDI personali a tali categorie.

Ciò significa che, ad esempio, è possibile creare una nuova categoria di PDI denominata "Amici". È quindi possibile aggiungere in questa nuova categoria gli indirizzi degli amici come PDI.

Toccare i seguenti pulsanti per creare e aggiornare i tuoi PDI:

- ❒ *Aggiungi PDI*: toccare questo pulsante per aggiungere una posizione ad una delle categorie PDI;
- ❒ *Avvisa quando vicino a PDI*: toccare questo pulsante per impostare il sistema in modo che avvisi quando ci si trova nelle vicinanze dei PDI selezionati;
- ❒ *Elimina PDI*: toccare questo pulsante per eliminare una delle categorie PDI;
- ❒ *Modifica PDI*: toccare questo pulsante per modificare uno dei tuoi PDI;
- ❒ *Aggiungi categoria PDI*: toccare questo pulsante per creare una nuova categoria di PDI;
- ❒ *Elimina categoria PDI*: toccare questo pulsante per eliminare una delle tue categorie PDI.

AIUTO

INFORMAZIONI SU COME OTTENERE AIUTO

Toccare "Aiuto" nel Menu principale per accedere alle informazioni sui centri di servizi di emergenza ed altri servizi speciali.

Ad esempio, se si rimane coinvolte in un incidente automobilistico è possibile utilizzare il menu "Aiuto" per trovare i dettagli per contattare l'ospedale più vicino, chiamare tramite telefono ed indicare la posizione esatta.

AVVERTENZA Se nel Menu principale non è visualizzato il pulsante "Aiuto", toccare "mpostazioni" quindi "Impostazioni di sicurezza". Deselezionare la casella di controllo se si desidera visualizzare solo le opzioni di menu essenziali durante la guida.

UTILIZZO DI AIUTO PER TELEFONARE AD UN SERVIZIO LOCALE

Per usare "Aiuto" al fine di individuare un centro servizi, contattarlo telefonicamente e raggiungerlo partendo dalla posizione corrente, procedere come segue:

- ❒ toccare lo schermo per visualizzare il Menu principale;

❒ toccare "Aiuto";

❒ toccare "Tel. di emergenza";

❒ selezionare il tipo di servizio richiesto, ad esempio "Ospedale più vicino";

❒ selezionare un centro dall'elenco; il più vicino appare in cima all'elenco. Il sistema di navigazione visualizza la posizione in cui ci si trova sulla mappa insieme a una descrizione della posizione. Ciò aiuta a capire dove ci si trova mentre si effettua una chiamata. Viene visualizzato il numero da chiamare utilizzando un telefono;

❒ per andare in centro in auto, toccare "Vai verso quel punto".

Il sistema di navigazione comincierà a a guidarvi a destinazione

OPZIONI DEL MENU AIUTO

Nota In alcuni Paesi le informazioni potrebbero non essere disponibili per tutti i servizi.

Tel. di emergenza: toccare questo pulsante per trovare i dettagli del contatto e la sede di un centro di servizi.

Guida a posto di emergenza: toccare questo pulsante per pianificare un percorso verso un centro assistenza.

Dove mi trovo?: toccare questo pulsante per visualizzare sulla mappa la posizione attuale.

Sicurezza e altre guide: toccare questo pulsante per leggere una selezione di guide, compresa una Guida di pronto soccorso.

Tutorial: toccare questo pulsante per visualizzare una selezione di tutorial relativi al sistema di navigazione.

Cosa dire: toccare questo pulsante per visualizzare un elenco di comandi da pronunciare durante l'uso del comando vocale.

PREFERITI

INFORMAZIONI SUI PREFERITI

I "Preferiti" consentono di selezionare una posizione in tutta facilità senza dover immettere l'indirizzo.

Non è necessario che siano i luoghi preferiti, possono essere semplicemente un insieme di indirizzi utili.

UTILIZZO DI UN PREFERITO

È possibile usare un "Preferito" per navigare verso una destinazione senza dover immettere l'indirizzo.

Per andare verso un "Preferito" procedere come segue:

❒ toccare lo schermo per visualizzare il Menu principale;

❒ toccare "Vai a";

❒ toccare "Preferito";

❒ selezionare un "Preferito" dall'elenco. Il sistema di navigazione calcola automaticamente il percorso;

❒ al termine del calcolo del percorso, toccare "Fatto".

Il sistema di navigazione inizia immediatamente a guidare verso la destinazione con istruzioni vocali e visualizzazioni sullo schermo.

MODIFICA IL NOME DI UN PREFERITO

Per cambiare il nome di un Preferito procedere come segue:

❒ toccare lo schermo per visualizzare il Menu principale;

❒ toccare "Impostazioni" per aprire il menu Impostazioni;

❒ toccare "Preferiti";

❒ toccare il "Preferito" da rinominare;

Suggerimento: mediante le frecce sinistra/destra è possibile scegliere un altro preferito dall'elenco.

❒ toccare "Rinomina";

❒ digitare il nuovo nome dopodichè toccare "Fatto";

❒ toccare nuovamente "Fatto".

ELIMINAZIONE DI UN PREFERITO

Per eliminare un Preferito procedere come segue:

❒ toccare lo schermo per visualizzare il Menu principale;

❒ toccare "Impostazioni" per aprire il menu Impostazioni;

❒ toccare "Preferiti";

❒ toccare il "Preferito" da eliminare;

Suggerimento: mediante le frecce sinistra/destra è possibile scegliere un altro preferito dall'elenco.

❒ toccare "Elimina";

❒ toccare "Si" per confermare l'eliminazione;

❒ toccare "Fatto".

TRAFFICO

INFORMAZIONI SU RDS-TMC

Il canale dei messaggi sul traffico (TMC), noto anche come RDS-TMC, trasmette le informazioni sul traffico come segnale radio.

NOTA Il sistema è in grado di fornire informazioni RDS-TMC solo nei Paesi dove il servizio è pubblico. Laddove il servizio non lo fosse il sistema non riceverà alcuna informazione sul traffico (RDS-TMC).

AVVERTENZA TomTom non è responsabile della disponibilità o della qualità delle informazioni sul traffico fornite dal canale dei messaggi sul traffico TMC.

USO DELLE INFORMAZIONI SUL TRAFFICO

La barra laterale "Traffico" viene visualizzata a destra della "Visualizzazione di guida".

La barra laterale fig. 33 fornisce informazioni sui ritardi dovuti al traffico durante il viaggio ed utilizza punti luminosi per indicare la posizione dei singoli problemi lungo il percorso.

❒ *parte superiore (A)*: rappresenta la destinazione e visualizza il ritardo totale causato da ingorghi e altri problemi di traffico lungo il percorso.



33 F0Y1217

❒ *parte centrale (B)*: visualizza i singoli ingorghi nell'ordine in cui si verificano sul percorso.

❒ *parte inferiore (C)* : rappresenta la posizione corrente e visualizza la distanza dal problema successivo sul percorso.

Per rendere la barra laterale "Traffico" più leggibile alcuni ingorghi potrebbero non essere visualizzati. Questi ingorghi saranno sempre di minore importanza e causeranno solo brevi ritardi.

Il colore del puntatore ▶, come di seguito illustrato, consente di individuare immediatamente il tipo di problema:

❒ *puntatore di colore grigio*: situazione sconosciuta oppure non individuata;

❒ *puntatore di colore arancione*: traffico lento;

❒ *puntatore di colore rosso chiaro*: traffico con code;

❒ *puntatore di colore rosso scuro*: traffico bloccato oppure strada chiusa.

SCELTA DEL PERCORSO PIÙ VELOCE

Il sistema di navigazione cerca regolarmente il percorso più rapido verso la destinazione.

Se la situazione del traffico cambia e viene individuato un percorso più rapido, il sistema proporrà di ripianificare il viaggio per consentire al guidatore di utilizzarlo.

È anche possibile impostare il sistema di navigazione per ripianificare automaticamente il viaggio ogni qual volta viene individuato un percorso più rapido.

Per attivare questa impostazione, toccare "Impostazioni traffico" nel Menu Traffico.

Per cercare e ripianificare manualmente il percorso più rapido per raggiungere la destinazione, procedere come segue:

❒ toccare la barra laterale Traffico. Se, toccando la barra laterale, si apre il Menu principale e non il Menu Traffico, provare a toccarla con il dito appoggiato sul bordo dello schermo. Sullo schermo viene visualizzato un riepilogo delle informazioni sul traffico nel percorso;

❒ toccare "Opzioni";

❒ toccare "Minimizza ritardi": il sistema cerca il percorso più rapido verso la destinazione. Il nuovo percorso potrebbe includere ritardi dovuti al traffico. È possibile calcolare nuovamente il percorso per evitare il traffico, tuttavia un percorso di questo tipo è generalmente più lungo di quello più rapido;

❒ toccare "Fatto".

RIDURRE AL MINIMO I RALLENTAMENTI

È possibile utilizzare le informazioni sul traffico per ridurre al minimo l'incidenza dei rallentamenti dovuti al traffico sul percorso.

Per attivare questa impostazione e per ridurre al minimo i ritardi procedere come segue:

❒ toccare "Servizi" nel Menu principale;

❒ toccare "Traffico";

❒ toccare "Impostazioni traffico";

❒ toccare "Minimizza ritardi". Il sistema di navigazione pianifica il percorso più rapido verso la destinazione. Il nuovo percorso potrebbe includere ritardi dovuti al traffico e non variare rispetto a quello originale. È possibile pianificare nuovamente il percorso per evitare il traffico, tuttavia è improbabile che il percorso sia il più rapido;

❒ toccare "Fatto".

SEMPLIFICARE IL VIAGGIO VERSO IL LAVORO

I pulsanti "Da casa al lavoro" oppure "Da lavoro a casa" nel menu "Mostra traffico casa-lavoro" fig. 34 consentono di controllare il percorso da e verso il luogo di lavoro premendo semplicemente un tasto.

34 F0Y1218

Utilizzando uno qualsiasi di questi pulsanti, il sistema di navigazione pianificherà un percorso fra la posizione base e quella di lavoro e controllerà il percorso per rilevare eventuali rallentamenti.

La prima volta che si utilizza "Da casa al lavoro" è necessario impostare le posizioni della "Base" e del luogo di lavoro procedendo come segue:

❒ toccare la barra laterale Traffico per aprire il Menu Traffico. Se si ha già un percorso pianificato, viene visualizzato un riepilogo degli incidenti dovuti al traffico su tale percorso. Toccare "Opzioni" per aprire il Menu Traffico;

❒ toccare "Mostra traffico casa-lavoro";

❒ impostare la posizione base e la posizione lavoro. Se sono già state impostate le posizioni e si desidera modificarle, toccare ("Cambia casa-lavoro").

Ora è possibile utilizzare i pulsanti "Da casa al lavoro" e "Da lavoro a casa".

AVVERTENZA La posizione della base impostata in questo menu non è la stessa definita nel Menu Impostazioni. Inoltre, le posizioni inserite qui non devono necessariamente corrispondere alle reali posizioni di casa e del luogo di lavoro. Se si viaggia di frequente su un altro percorso è possibile impostare "Lavoro/Casa" affinché utilizzi tali posizioni.

Per esempio, per controllare i ritardi sul percorso verso casa prima di uscire dall'ufficio, procedere come segue:

❒ toccare la barra laterale Traffico per aprire il Menu Traffico. Se si ha già un percorso pianificato viene visualizzato un riepilogo degli incidenti dovuti al traffico su tale percorso. Toccare "Opzioni" per aprire il Menu Traffico;

❒ toccare "Mostra traffico casa-lavoro";

❒ toccare "Da lavoro a casa".

Viene mostrata la "Visualizzazione di guida" ed un messaggio relativo ai problemi di traffico sul percorso. La barra laterale Traffico visualizza anche gli eventuali ritardi.

RICEZIONE MAGGIORI INFORMAZIONI SU UN PROBLEMA DI TRAFFICO

Per verificare i rallentamenti presenti sul percorso, toccare "Mostra traffico sul percorso" nel Menu Traffico. Il sistema di navigazione mostra un riassunto dei rallentamenti dovuti al traffico sul percorso.

Il totale include tutti i ritardi dovuti a problemi di traffico e strade intasate, con informazioni fornite da IQ Routes.

Toccare "Minimizza ritardi" fig. 35 per controllare se è possibile ridurre il ritardo.

35 F0Y1219

Toccare i pulsanti ◀ e ▶ per passare da un problema di traffico all'altro, visualizzandone i dettagli fig. 36. Le informazioni comprendono il tipo di problema (ad esempio lavori stradali) e la durata del ritardo causato dal problema.

36 F0Y1220

Quando viene visualizzato sulla mappa, un problema di traffico inizia con un'icona. In caso di coda, la direzione del problema di traffico va dall'icona all'altra estremità.

CONTROLLO DEGLI INCIDENTI PRESENTI NELLA PROPRIA ZONA

Visualizzare una panoramica della situazione del traffico nella propria zona utilizzando la mappa.

Per trovare gli incidenti in zona ed i relativi dettagli procedere come segue:

❒ toccare la barra laterale Traffico, quindi "Opzioni" fig. 37 per aprire il Menu Traffico;

37 F0Y1221

❒ toccare "Visualizza mappa": la mappa visualizza i problemi di traffico nell'area.

MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI TRAFFICO

Utilizzare il pulsante "Impostazioni Traffico" per impostare le informazioni sul traffico sul sistema di navigazione.

Procedere come segue:

❒ toccare la barra laterale Traffico, quindi "Opzioni" per aprire il menu Traffico;

❒ toccare "Impostazioni traffico";

❒ se viene trovato un percorso più rapido mentre si sta guidando, "Traffico" può ricalcolare il viaggio per includere tale percorso. Selezionare

una delle seguenti opzioni: "Passa sempre a quel percorso", "Chiedimi se desidero cambiare percorso", "Non cambiare mai percorso" quindi toccare "Fatto".

INCIDENTI

Gli incidenti e gli avvisi sono visualizzati sulla mappa, nella visualizzazione di guida e sulla barra laterale Traffico.

Esistono due tipi di incidenti e di segnali d'avviso:

- i simboli visualizzati in un *quadrato rosso* rappresentano i problemi di traffico. Il sistema di navigazione può ricalcolare il percorso per evitarli;
- I simboli visualizzati in un *triangolo rosso* sono legati alle condizioni atmosferiche. Il sistema non ricalcola il percorso per evitare questi avvisi.

Simboli degli incidenti:

- Incidente
- Lavori stradali
- Una o più corsie chiuse
- Strada chiusa
- Incidente
- Ingorgo

Simboli legati alle condizioni atmosferiche:

- Nebbia
- Pioggia
- Vento
- Ghiaccio
- Neve

Il simbolo di problema di traffico evitato viene visualizzato per ogni problema evitato utilizzando il servizio traffico.

MENU TRAFFICO

Per attivare il Menu Traffico toccare la barra laterale "Traffico" nella "Visualizzazione di guida" quindi toccare "Opzioni" oppure "Traffico" nel Menu Servizi.

Sono disponibili i seguenti pulsanti:

Minimizza ritardi dovuti al traffico: toccare questo pulsante per ricalcolare il percorso sulla base delle informazioni sul traffico più recenti.

Mostra traffico casa-lavoro: toccare questo pulsante per calcolare il percorso più rapido dalla posizione della base al luogo di lavoro e viceversa.

Mostra traffico sul percorso: toccare questo pulsante per ottenere una panoramica dei problemi di traffico lungo il percorso. Toccare i pulsanti sinistro e destro per ottenere informazioni dettagliate su ciascun problema di traffico. Toccare "Minimizza ritardi" per ripianificare il percorso ed evitare i problemi di traffico visualizzati sulla mappa.

Visualizza mappa: toccare questo pulsante per scorrere la mappa e visualizzare i problemi di traffico sulla mappa stessa.

Cambia impostazioni traffico: toccare questo pulsante per cambiare le impostazioni sul funzionamento del servizio Traffico sul sistema di navigazione.

AUTOVELOX

INFORMAZIONI SUGLI AUTOVELOX

Il servizio Autovelox avvisa il guidatore sulla posizione degli autovelox presenti lungo il percorso:

❒ posizioni degli autovelox;

❒ posizioni dei punti critici per gli incidenti;

❒ posizioni dei tutor;

❒ posizioni delle telecamere semaforiche.

AVVERTENZA In Francia è illegale segnalare e ricevere avvisi sulla posizione degli autovelox. Pertanto, viaggiando in Francia, gli autovelox non saranno disponibili.

AVVISI AUTOVELOX

Per impostazioni predefinita, viene emessa una segnalazione acustica per i tipi più comuni di autovelox. Per modificare la segnalazione acustica toccare "Impostazioni avvisi" nel Menu Autovelox.

Il guidatore verrà avvisato della presenza di un autovelox in tre modi:

❒ il sistema di navigazione emette una segnalazione acustica;

❒ il tipo di autovelox, la distanza dall'autovelox ed il limite di velocità vengono mostrati nella "Visualizzazione di guida";

❒ la posizione dell'autovelox viene visualizzata sulla mappa.

AVVERTENZA Per gli autovelox sul controllo della velocità media, il sistema avvisa il guidatore all'inizio ed alla fine dell'area di controllo della velocità media.

CAMBIARE LE MODALITÀ DEGLI AVVISI

Per cambiare le modalità in cui il sistema di navigazione fornisce avvisi sugli autovelox, toccare il pulsante "Impostazioni avvisi". È quindi possibile impostare il tipo di suono da riprodurre.

Ad esempio, per cambiare il suono riprodotto quando ci si avvicina ad un autovelox fisso, procedere come segue:

❒ toccare "Servizi" nel Menu principale;

❒ toccare "Autovelox";

❒ toccare "Impostazione avvisi". Viene visualizzato un elenco di tipi di autovelox. Viene visualizzato un altoparlante vicino ai tipi di autovelox per i quali è stato impostato un avviso;

❒ toccare "Autovelox fissi";

❒ selezionare se si desidera essere avvisati sempre o soltanto quando si supera la velocità consentita. Selezionare "Mai" per disattivare gli avvisi;

❒ selezionare il suono da utilizzare per l'avviso;

❒ toccare "Fatto".

Il suono di avviso che selezionato viene ora impostato per gli autovelox fissi. Viene visualizzato il simbolo di un altoparlante accanto ad "Autovelox fissi" nell'elenco dei tipi di autovelox.

SIMBOLI DEGLI AUTOVELOX

Gli autovelox vengono visualizzati nella "Visualizzazione di guida" sotto forma di simboli.

Quando ci si avvicina ad un autovelox verrà visualizzato un simbolo indicante il tipo di autovelox e la distanza da esso. Viene inoltre emessa una segnalazione acustica.

È possibile modificare la segnalazione acustica per gli autovelox oppure attivare/disattivarla per ciascun autovelox.

Toccare il simbolo dell'autovelox per segnalare che l'autovelox non si trova più in quella posizione oppure per confermarne la presenza.

Utilizzando il sistema di navigazione per la prima volta, vengono emesse segnalazioni acustiche per i seguenti tipi di autovelox:

Autovelox fisso: questo tipo di autovelox controlla la velocità dei veicoli di passaggio ed è fisso in una posizione;

Telecamera semaforica: questo tipo di autovelox controlla la presenza di veicoli che violano le norme stradali ai semafori;

Controllo della velocità media: questi tipi di autovelox calcolano la velocità media tra due punti. Il guidatore verrà avvisato all'inizio ed alla fine dell'area di controllo della velocità media. Durante la guida in una zona sottoposta al controllo della velocità media viene visualizzata la velocità media e non quella corrente. Durante la guida in una zona sottoposta al controllo della velocità, gli avvisi visivi continuano ad essere mostrati nella Visualizzazione di guida;

Punto critico per gli incidenti

Passaggio a livello incustodito

Utilizzando il sistema di navigazione per la prima volta, non vengono riprodotti avvisi audio per i seguenti tipi di autovelox:

Punto critico autovelox mobile: questo tipo di avviso indica le posizioni in cui vengono utilizzati di frequente gli autovelox mobili.

Autovelox su strade a traffico limitato.

Altro autovelox.

Autovelox bidirezionali.

PULSANTE SEGNALAZIONE

Per visualizzare il pulsante "Segnalazione" nella "Visualizzazione di guida", procedere come segue:

❒ toccare "Servizi" nel menu principale;

❒ toccare "Autovelox";

❒ toccare "Attiva pulsante segnalazione";

❒ toccare "indietro"

Il pulsante di segnalazione viene visualizzato a sinistra nella "Visualizzazione di guida" oppure, se si sta già utilizzando il menu rapido, viene aggiunto ai pulsanti disponibili in questo menu.

Nota Per nascondere il pulsante segnalazione, toccare "Disattiva pulsante segnalazione" nel Menu Autovelox.

SEGNALAZIONE DI UN NUOVO AUTOVELOX DURANTE IL VIAGGIO

Per segnalare la presenza di un autovelox durante la guida procedere come segue:

❒ toccare "Pulsante segnalazione" nella "Visualizzazione di guida" oppure nel menu rapido per registrare la posizione dell'autovelox;

❒ confermare l'aggiunta di un autovelox. Sullo schermo verrà visualizzato un messaggio dedicato

SEGNALAZIONE DI UN NUOVO AUTOVELOX IN UN SECONDO MOMENTO

Non è necessario trovarsi nella posizione di un autovelox per segnalarne la nuova posizione.

Per segnalare la nuova posizione di un autovelox in un momento successivo, procedere come segue:

❒ toccare "Servizi" nel Menu principale;

❒ toccare "Autovelox";

❒ toccare "Segnala autovelox";

❒ toccare "Seleziona il tipo di autovelox";

❒ utilizzare "Trova" per contrassegnare la posizione dell'autovelox sulla mappa, quindi toccare "Successivo";

❒ toccare "Si" per confermare la posizione dell'autovelox oppure toccare "No" per contrassegnare la posizione rispetto alla mappa;

❒ inserire il limite di velocità. Sullo schermo verrà visualizzato un messaggio dedicato.

SEGNALAZIONE DI AVVISI AUTOVELOX NON PIÙ PRESENTI

In alcuni casi si potrebbero ricevere un avviso per un autovelox non più esistente.

Per segnalare un avviso autovelox non più presente lungo il percorso, procedere come segue:

nel momento in cui si riceve un avviso relativo alla presenza di un autovelox, toccare questo pulsante. Successivamente confermare la presenza dell'autovelox.

Nota È possibile segnalare un avviso autovelox non più presente esclusivamente quando ci si trova nella relativa posizione.

TIPI DI AUTOVELOX FISSI SEGNALABILI

Quando si segnala la presenza di un autovelox in un momento successivo, è possibile selezionare il tipo di autovelox da segnalare.

Di seguito sono riportati i vari tipi di autovelox fissi:

❒ **Autovelox fisso**: questo tipo di autovelox controlla la velocità dei veicoli di passaggio ed è fisso un una posizione;

❒ **Telecamera semaforica**: questo tipo di autovelox controlla la presenza di veicoli che violano le norme stradali ai semafori;

❒ **Autovelox per strade a pedaggio**: questo tipo di autovelox controlla il traffico all'ingresso delle strade a pedaggio;

❒ **Altro autovelox**: tutti gli altri tipi di autovelox che non rientrano nelle precedenti categorie.

AVVISI RELATIVI AI DISPOSITIVI PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITÀ MEDIA

È possibil impostare se ricevere avvisi sulla presenza di autovelox all'inizio ed alla fine dell'area di controllo della velocità media.

Per modificare le impostazioni, toccare "Impostazioni avvisi" nel Menu Autovelox.

Mentre ci si avvicina all'inizio di una zona di controllo della velocità mediasullo schermo, nella "Visualizzazione di guida", verrà visualizzato un avviso visivo con riportata la distanza rispetto al dispositivo indicata sotto unitamente ad una segnalazione acustica. Viene inoltre visualizzata una piccola icona sulla strada indicante la posizione del dispositivo di controllo della velocità media all'inizio della zona. Mentre ci si trova all'interno della zona, l'avviso visivo continuerà ad essere visualizzato nella "Visualizzazione di guida".

MENU AUTOVELOX

Per accedere al menu Autovelox, toccare "Servizi" nel Menu principale, quindi toccare "Autovelox".

Segnala autovelox: toccare questo pulsante per segnalare la posizione di un nuovo autovelox.

Impostazione avvisi: toccare questo pulsante per impostare gli avvisi da ricevere e le segnalazioni acustiche utilizzate per ciascun avviso.

Disattiva avvisi: toccare questo pulsante per disattivare gli avvisi.

Attiva pulsante segnalazione: toccare questo pulsante per attivare il pulsante di segnalazione. Il pulsante segnalazione viene visualizzato nella "Visualizzazione di guida" oppure nel menu rapido. Quando il pulsante segnalazione viene visualizzato nella "Visualizzazione di guida", il pulsante cambia in "Disattiva pulsante segnalazione".

AGGIORNAMENTO MAPPA

AGGIORNAMENTO DELLA MAPPA DEL SISTEMA

È possibile ottenere un aggiornamento mappa in due diversi modi:

❒ *garanzia delle mappe più recenti*: se è disponibile una nuova mappa per il tuo sistema entro 90 giorni dal primo utilizzo, è possibile scaricarla una volta gratuitamente.

❒ *aggiornamento mappe*: è possibile acquistare una nuova versione della mappa installata sul tuo sistema.

Per installare un aggiornamento di una mappa installata sul tuo sistema, procedere come segue:

❒ preparare un dispositivo USB;

❒ installare TomTom HOME e creare un account MyTomTom, se ancora non è stata effettuata questa operazione;

❒ scaricare la mappa;

❒ installare la nuova mappa.

PREPAZIONE DI UN DISPOSITIVO USB

Per poter eseguire un aggiornamento della mappa, occorre utilizzare un dispositivo USB che risponda ai seguenti requisiti:

❒ il dispositivo USB deve essere preferibilmente vuoto;

❒ il dispositivo USB deve avere almeno 8 GB di spazio libero in memoria;

❒ il dispositivo USB deve disporre di un file system FAT-32;

❒ il dispositivo USB non deve essere bloccato e deve poter consentire il salvataggio di file.

NOTA Si consiglia di utilizzare una memory stick, mentre è sconsigliato l'uso di dispositivi di archiviazione di massa, quali telefoni cellulari oppure lettori multimediali.

Per preparare un dispositivo USB, procedere come segue:

❒ assicurarsi che la mappa che si desidera aggiornare sia attiva nel sistema di navigazione. Se il sistema di navigazione dispone di più mappe e si desidera aggiornare una mappa al momento non attiva, attivare la mappa. A tal fine, selezionare "Cambia mappa" nel menu "Impostazioni" dell'applicazione di navigazione;

❒ selezionare "Aggiornamenti di navigazione" nel menu "Impostazioni" (vedere fig. 38). Viene richiesto se si desidera preparare un dispositivo USB al fine di scaricare aggiornamenti;

38 F0Y1245

❒ selezionare "Si";

❒ inserire il dispositivo USB (vedere fig. 39).

39 F0Y1246

NOTE

❒ Se il sistema continua a chiedere di inserire il dispositivo USB, assicurarsi che il dispositivo risponda ai requisiti indicati in precedenza, quindi riprovare.

❒ Se vengono connessi più dispositivi USB, il sistema chiede di rimuovere alcuni dispositivi, in modo tale che il dispositivo che si desidera preparare rimanga l'unico connesso.

❒ Se lo spazio libero sul dispositivo USB è insufficiente, il sistema chiede di utilizzare un altro dispositivo USB.

❒ Se si connette un dispositivo USB contenente file, il sistema avverte che i file su tale dispositivo potrebbero essere eliminati.

Il sistema avvia la preparazione del dispositivo USB.

Quando il dispositivo USB è pronto, viene visualizzato il seguente messaggio (vedere fig. 40).

40 F0Y1247

Rimuovere il dispositivo USB e connetterlo al computer. Ora è possibile scaricare la nuova mappa sul dispositivo USB.

INSTALLAZIONE TomTom HOME

Per installare TomTom HOME e creare un account MyTomTom, procedere come segue:

❒ scaricare ed installare l'applicazione TomTom HOME sul computer. Sul computer, accedere a www.tomtom.com/getstarted. Selezionare "Scarica TomTom HOME" , quindi seguire le istruzioni visualizzate.

❒ connettere il dispositivo USB preparato al computer: TomTom HOME viene avviato automaticamente.

❒ selezionare "Accedi" nell'angolo in alto a destra di TomTom HOME fig. 41.

41 F0Y1248

❒ selezionare "Crea account" ed immettere i dettagli per creare un account MyTomTom. Per ricevere aggiornamenti mappe è necessario disporre di un account MyTomTom.

Dopo aver creato l'account, viene richiesto se si desidera collegare il sistema **uconnect**™ al tuo account. Il dispositivo USB preparato rappresenta il sistema **uconnect**™.

❒ selezionare "Collega dispositivo", quindi selezionare "Chiudi".

Ora è possibile scaricare una mappa sul dispositivo USB.

SCARICARE LA MAPPA

È possibile ottenere un aggiornamento mappa in due modi:

❒ *garanzia delle mappe più recenti*: se è disponibile una nuova mappa per il tuo sistema entro 90 giorni dal primo utilizzo è possibile scaricarla una volta gratuitamente.

❒ *aggiornamento mappe*: è possibile acquistare una nuova versione della mappa installata sul sistema.

Per verificare la disponibilità oppure acquistare una mappa, assicurarsi di aver preparato un dispositivo USB e di aver installato TomTom HOME sul computer.

Connettere il dispositivo USB al computer.

Selezione di una mappa da scaricare

Per verificare di essere idoneo a scaricare un aggiornamento mappe gratuito mediante Garanzia delle mappe più recenti, selezionare, all'interno di TomTom HOME "Strumenti" > "Usa garanzia mappe più recenti".

Per acquistare un aggiornamento mappe selezionare "Acquista le mappe" in TomTom HOME.

Se è già stato acquistato un aggiornamento, selezionare "Aggiorna dispositivo" in TomTom HOME.

Download di una mappa

Se è disponibile un aggiornamento mappa per il sistema, tale aggiornamento viene incluso nell'elenco degli aggiornamenti disponibili.

NOTA Se si dispone già della mappa più recente installata sul sistema, l'aggiornamento non viene offerto.

Selezionare la mappa che si desidera scaricare, quindi selezionare "Aggiorna e installa" (vedere fig. 42).

42 F0Y1249

La mappa viene scaricata e copiata sul dispositivo USB.

Selezionare "Fatto" al termine del processo.

NOTA Non scollegare il dispositivo USB dal computer mentre sono in corso il download e la copia della mappa.

Ora è possibile installare la mappa sul sistema.

INSTALLAZIONE DELLA MAPPA

NOTE

- ❒ **L'aggiornamento dovrà essere effettuato a motore acceso e potrà durare più di 30 minuti.**
- ❒ **Non disconnettere mai la penna USB per non compromettere l'aggiornamento della mappa.**

Dopo aver scaricato una mappa sul dispositivo USB, è possibile installare la mappa sul sistema.

Procedere come segue:

- ❒ inserire il dispositivo USB con la nuova mappa nel sistema **Uconnect**™. Il sistema rileva la presenza di una nuova mappa sul dispositivo USB (vedere fig. 43);
- ❒ selezionare "Inizia";
- ❒ il sistema avvia l'aggiornamento della mappa.



43 F0Y1253

NOTA Non rimuovere il dispositivo USB e non interrompere l'alimentazione del sistema prima che l'aggiornamento sia completato. Il sistema non può essere utilizzato finché l'aggiornamento non viene completato correttamente. Se l'aggiornamento viene interrotto, avviare nuovamente l'aggiornamento del sistema.

Una volta aggiornata la mappa, viene visualizzato il seguente messaggio (vedere fig. 44).

44 F0Y1252

- ❒ selezionare "Chiudi": la nuova mappa è ora disponibile sul sistema.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Durante l'aggiornamento possono verificarsi i seguenti problemi:

- ❒ la mappa sul dispositivo USB non è valida. In questo caso scaricare nuovamente la mappa sul dispositivo USB utilizzando TomTom HOME. Potrebbe essere necessario preparare nuovamente il dispositivo USB;
- ❒ la versione della mappa sul dispositivo USB è la stessa oppure è precedente a quella già presente sul sistema. Se ciò accadesse, scaricare nuovamente la mappa sul dispositivo USB utilizzando TomTom HOME. Potrebbe essere necessario preparare nuovamente il dispositivo USB.

COMANDI VOCALI

INFORMAZIONI SUI COMANDI VOCALI TomTom

NOTA Per le lingue non supportate dal sistema i comandi vocali non sono disponibili.

AVVERTENZA Il volume delle istruzioni vocali è regolabile soltanto durante la riproduzione delle stesse agendo sul tasto/manopola ⏻ (ON/OFF) (10-fig. 1).

Il sistema di navigazione TomTom utilizza comandi vocali per tutte od alcune tra le seguenti funzioni:

❒ indicazioni di guida;

❒ avvisi impostati.

Sono disponibili due tipi di voci durante la navigazione:

❒ *voci sintetizzate*: sono generate dal sistema di navigazione. Leggono le risposte ai comandi vocali e al traffico;

❒ *voci umane*: che sono registrate da un attore e forniscono solo istruzioni sul percorso.

REGOLAZIONE LIVELLO DEL VOLUME

È possibile modificare il volume relativo al sistema di navigazione sull'unità principale.

Per attivare/disattivare le istruzioni di navigazione procedere come segue:

❒ nella "Visualizzazione di guida": toccare il riquadro centrale della barra di stato per attivare nuovamente l'audio delle istruzioni di navigazione (se in precedenza era stato disattivato);

❒ nel "Menu Impostazioni": toccare "Impostazioni" nel Menu principale quindi toccare "Attiva/Disattiva guida vocale".

USO DEI COMANDI VOCALI TomTom

Anziché toccare lo schermo è possibile utilizzare la voce per impartire comandi al sistema di navigazione.

Ad esempio, per passare alla Vista 2D è possibile pronunciare "Vista 2D".

Per visualizzare l'elenco dei comandi disponibili, toccare "Aiuto" nel Menu principale, quindi toccare "Cosa posso dire?".

Per assicurarsi che i comandi vocali vengano sempre riconosciuti dal sistema, si consiglia di seguire i seguenti suggerimenti:

❒ parlare con un volume di voce normale;

❒ prima di parlare attendere sempre il "beep" (segnalazione acustica);

❒ il sistema è in grado di riconoscere i comandi vocali forniti, indipendentemente dal sesso, dal tono di voce, e dall'inflessione di chi lo pronuncia;

❒ se possibile, cercare di ridurre al minimo il rumore all'interno dell'abitacolo;

❒ prima di pronunciare i comandi vocali chiedere agli altri passeggeri di non parlare. Poiché il sistema riconosce i comandi indipendentemente da chi parla, se più persone parlano contemporaneamente può succedere che il sistema riconosca comandi diversi od aggiuntivi rispetto a quelli richiesti;

❒ per un funzionamento ottimale si consiglia di chiudere i finestrini e l'eventuale tetto apribile (ove presente) per evitare fonti di disturbo esterne;

❒ per garantire il corretto funzionamento dei comandi vocali del telefono connesso, accertarsi che la rubrica sia stata completamente scaricata (o aggiornata) nel sistema **Uconnect**™; è in genere sufficiente attendere 5-10 secondi dopo la connessione del telefono col sistema **Uconnect**™.

AVVERTENZA I comandi vocali devono essere sempre pronunciati in condizioni di guida sicura, rispettando le normative vigenti nel Paese di circolazione.

USO DEI COMANDI AL VOLANTE PER ATTIVARE I COMANDI VOCALI

Tasto "Telefono"

Il tasto sui comandi al volante permette di attivare la modalità di riconoscimento vocale "Telefono" che consente di effettuare chiamate, visualizzare le chiamate recenti/ricevute/effettuate, visualizzare la rubrica telefonica, ecc...

Ogni volta che si preme il tasto viene emesso un "beep" (segnalazione acustica) e sul display viene visualizzata una videata di suggerimenti che invita l'utente a pronunciare un comando.

Tasto "Voce"

Il tasto sui comandi al volante permette di attivare la modalità di riconoscimento vocale "Radio/Media" che consente di:

❒ sintonizzare una specifica stazione radio;

❒ sintonizzare una specifica frequenza radio AF/FM;

❒ riprodurre un brano presente su una penna USB/iPod;

❒ riprodurre un album presente su una penna USB/iPod.

Ogni volta che si preme il tasto viene emesso un "beep" (segnalazione acustica) e sul display viene visualizzata una videata di suggerimenti che invita l'utente a pronunciare un comando.

Utilizzo rapido dell'interazione vocale

I tasti oppure , se premuti durante un messaggio vocale del sistema, permettono di pronunciare direttamente un comando vocale.

Ad esempio, se il sistema sta pronunciando un messaggio vocale di aiuto e si conosce il comando da impartire al sistema, premendo i tasti oppure , il messaggio vocale viene interrotto ed è possibile pronunciare direttamente il comando vocale desiderato (evitando così di dover ascoltare l'intero messaggio vocale di aiuto).

I tasti oppure , se premuti quando il sistema è in attesa di un comando vocale da parte dell'utente, chiudono la sessione vocale.

STATO DELLA SESSIONE VOCALE

Il sistema visualizza sul display lo stato della sessione vocale attraverso delle specifiche icone:

❒ (icona di colore verde): viene visualizzata quando il sistema è in ascolto. In questo caso è possibile pronunciare un comando vocale;

❒ ✓ (icona di colore verde): viene visualizzata quando il sistema ha interpretato il comando vocale pronunciato e la relativa funzione verrà eseguita. In questo caso non è possibile pronunciare un comando vocale;

- (icona di colore giallo): viene visualizzata quando il sistema sta elaborando il comando vocale impartito. In questo caso non è possibile pronunciare un comando vocale;
- (icona di colore giallo): viene visualizzata quando il sistema sta pronunciando un messaggio vocale di aiuto, di informazione o di scelta multipla. In questo caso non è possibile pronunciare un comando vocale;
- (icona di colore rosso): viene visualizzata quando l'iterazione vocale viene terminata dall'utente. In questo caso non è possibile pronunciare un comando vocale.

SCELTA MULTIPLA

In alcuni casi specifici il sistema non riesce ad individuare in maniera univoca il comando vocale pronunciato e richiede di scegliere tra un massimo di quattro alternative.

Ad esempio, se si richiede di chiamare un contatto presente in rubrica e ci sono dei nomi simili, il sistema proporrà una lista numerica delle alternative disponibili (vedere fig. 45), chiedendo di pronunciare il numero associato.



45 F0Y1046

COMANDI VOCALI GLOBALI

NOTA Per le lingue non supportate dal sistema i comandi vocali non sono disponibili.



COMANDI VOCALI TELEFONO



47

A0J1561

segue ⇨



continua ⇨

A0J1562

segue ⇨



49 A0J1563

COMANDI VOCALI Uconnect™
Comandi vocali SMS

I comandi possono essere impartiti da qualsiasi videata dopo avere premuto il tasto sul volante.



50

A0J1575


COMANDI VOCALI Uconnect™
Comandi vocali CHIAMATE IN VIVAVOCE
Comandi disponibili quando è in corso una chiamata. I comandi possono essere impartiti da qualsiasi videata durante una chiamata dopo avere premuto il tasto sul volante.
INVIA IL NUMERO <12345678>
INVIA <Mario Rossi >
DISATTIVA IL VIVAVOCE
ATTIVA/DISATTIVA MICROFONO
Invio del numero <12345678> tramite toni di selezione
Invio del numero associato al contatto in rubrica <Mario Rossi> tramite toni di selezione (vedere nota 4 e 5)
Trasferimento della chiamata al telefono o al sistema Uconnect™
Attiva/disattiva il microfono del sistema Uconnect™

51

A0J1576

NOTE

1. È possibile sostituire <Mario Rossi> con qualsiasi nome presente nella rubrica del proprio telefono cellulare.
È anche possibile, se il telefono permette la memorizzazione di <nome> (Mario) e <cognome> (Rossi) in due campi separati, impartire i seguenti comandi vocali:

CHIAMA <Mario> <Rossi>	CERCA <Rossi> <Mario>
CHIAMA <Rossi> <Mario>	INVIA UN SMS A <Mario> <Rossi>
CERCA <Mario> <Rossi>	INVIA UN SMS A <Rossi> <Mario>

2. È possibile sostituire <cellulare> con una delle altre 3 etichette disponibili: <casa>, <ufficio>, <altro>.
È anche possibile, se il telefono permette la memorizzazione di <nome> (Mario) e <cognome> (Rossi) in due campi separati, impartire i seguenti comandi vocali:

CHIAMA <Mario> <Rossi> <cellulare>	CERCA <Rossi> <Mario>
CHIAMA <Rossi> <Mario> <cellulare>	INVIA UN SMS A <Mario> <Rossi> AL <cellulare>
CERCA <Mario> <Rossi> <cellulare>	INVIA UN SMS A <Rossi> <Mario> AL <cellulare>

3. È possibile sostituire il numero di telefono <0127457322> con qualsiasi altro numero di telefono.

4. Questa funzionalità è disponibile solo se il telefono connesso via bluetooth supporta il download della rubrica e delle ultime chiamate sul sistema **Uconnect™** e se il download (o aggiornamento) della rubrica è stato completato; in genere è sufficiente attendere 5-10 secondi dopo la connessione del telefono col sistema **Uconnect™**.

5. Questa funzionalità è disponibile solo se il telefono connesso via bluetooth al sistema **Uconnect™** supporta la funzionalità di lettura vocale messaggi SMS.

52

A0J1574

NOTA Nel caso in cui i campi <nome> e <cognome> abbiano caratteri speciali di lingue non supportate dal sistema (ad es. Greco), i comandi vocali non saranno disponibili.

COMANDI VOCALI RADIO AM/FM/DAB



53

A0J1565

NOTE

1. È possibile sostituire <105.5> con qualunque altra frequenza della banda FM disponibile.
2. È possibile sostituire <940> con qualunque altra frequenza della banda AM disponibile.
3. È possibile sostituire <EMMEDUEO> con qualunque altro nome di stazione FM ricevuta dalla radio. Non tutte le stazioni radio forniscono questo servizio.
4. È possibile sostituire <Radio Deejay> con qualsiasi altro nome di canale DAB ricevuto dalla radio DAB. Non tutti i canali DAB forniscono questo servizio.

54

A0J1566

COMANDI VOCALI MEDIA



continua

55

A0J1567

segue ⇨



A0J1568

NOTE

1. I file multimediali contenuti nei supporti MEDIA (penne USB, iPod via USB, CD MP3) devono avere correttamente impostate le informazioni sulle canzoni (titolo brano, artista, album, genere, podcast, audiolibro): in caso contrario queste non saranno disponibili tramite comandi vocali.
2. È possibile sostituire <Volare> con qualsiasi altro titolo di un brano disponibile nel supporto MEDIA (disponibile su penne USB, iPod via USB, CD MP3) inserito e attivo.
3. È possibile sostituire <I Giardini di Marzo> con qualunque altro nome di album disponibile nel supporto MEDIA (disponibile su penne USB, iPod via USB, CD MP3) inserito ed attivo.
4. È possibile sostituire <Lucio Battisti> con qualunque altro nome di artista disponibile nel supporto MEDIA (disponibile su penne USB, iPod via USB, CD MP3) inserito ed attivo.
5. È possibile sostituire <Jazz> con qualunque altro genere musicale disponibile nel supporto MEDIA (disponibile su penne USB, iPod via USB, CD MP3) inserito ed attivo.
6. È possibile sostituire <Recenti> con qualunque altro nome di playlist disponibile nel supporto MEDIA (disponibile su penne USB, iPod via USB, CD MP3) inserito e attivo.
7. È possibile sostituire <Radio 1> con qualunque altro nome di podcast disponibile nel supporto MEDIA (disponibile su iPod via USB) inserito e attivo.
8. È possibile sostituire <La Divina Commedia> con qualunque altro nome di audiolibro disponibile nel supporto MEDIA (disponibile su iPod via USB) inserito e attivo.
9. È possibile sostituire <5> con qualunque altro numero di traccia disponibile nel supporto MEDIA (disponibile su CD audio) inserito e attivo.
10. È possibile sostituire <USB> con qualunque altro supporto MEDIA: "USB", "iPod", "CD", "AUX" e "Bluetooth".
11. È possibile sostituire <Album> con qualunque altra categoria:
    - "Brani", "Artisti", "Album", "Generi", "Playlist" (disponibile su penne USB, iPod via USB, CD MP3)
    - "Cartelle" (disponibile su penne USB, CD MP3)
    - "podcast", "audiolibri" (disponibile su iPod via USB).

57 A0J1569

NOTA Nel caso in cui i campi citati al punto 11 abbiano caratteri speciali di lingue non supportate dal sistema (ad es. Greco), i comandi vocali non saranno disponibili.


COMANDI VOCALI Uconnect™
Comandi vocali NAVIGAZIONE
Questi comandi possono essere impartiti da qualsiasi schermata di navigazione dopo aver premuto il tasto al volante purché non ci sia nessuna chiamata telefonica in corso.
VAI A CASA
VISIONE 2D
VISIONE 3D
CANCELLA PERCORSO
AGGIUNGI PREFERITO
RIPETI ISTRUZIONE

58

A0J1586

ELENCO NUMERI SERVIZIO CLIENTI

Nella seguente tabella vengono riportati i Numeri Servizio Clienti specifici per Paese.

Paese	Numero Verde Universale	Numero Verde Nazionale	Numero a pagamento
Austria	00 800 0 426 5337 (*)	0800 20 1741	+39 02 444 12 045
Belgio	00 800 0 426 5337 (*)	0800 55 888	+39 02 444 12 045
Danimarca	00 800 0 426 5337 (*)	80 20 5337	+39 02 444 12 045
Francia	00 800 0 426 5337	0800 042653	+39 02 444 12 045
Germania	00 800 0 426 5337 (*)	0800 0426533	+39 02 444 12 045
Irlanda	00 800 0 426 5337 (*)	1800 505337	+39 02 444 12 045
Italia	00 800 0 426 5337 (*)	800 042653	+39 02 444 12 045
Lussemburgo	00 800 0 426 5337 (*)	8002 5888	+39 02 444 12 045
Marocco		0801000201	
Olanda	00 800 0 426 5337 (*)		+39 02 444 12 045
Polonia	00 800 0 426 5337	800 533700	+39 02 444 12 045
Regno Unito	00 800 0 426 5337	0800 1692966	+39 02 444 12 045
Spagna	00 800 0 426 5337 (*)	900 10 5337	+39 02 444 12 045
Svezia	00 800 0 426 5337 (*)	020 5337 00	+39 02 444 12 045
Svizzera	00 800 0 426 5337 (*)	0800 0426 53	+39 02 444 12 045

(*) Il Numero non è disponibile da alcuni operatori del servizio mobile.

Fiat Chrysler Automobiles N.V.
530.04.812
2 Edizione
Stampato in Europa

ITALIANO